



Sistema de Seguridad Inalámbrico Todo en Uno V2.0

Guía de Programación

Modelo # MG-6130 / MG-6160



Esperamos que este producto sea de su completa satisfacción. De tener alguna pregunta u opinión, no dude en visitar www.paradox.com para hacernos partícipe de sus comentarios.

Tabla de Materias

Información Importante.....	2	Asignación de Teclado Inalámbrico	14
Acerca de Esta Guía de Programación	2	Asignación de Repetidor Inalámbrico	14
Convenciones	2	Configuración de Salida PGM Inalámbrica	14
Código de Instalador (De fábrica: 0000 / 000000)	2	Opciones de Supervisión Inalámbrica	14
Código de Mantenimiento (De Fábrica: 1111 / 111111)	2	Opciones de Repetidor Inalámbrico	16
Código Maestro (De Fábrica: 1234 / 123456)	2	Apéndice 1: Tabla de Eventos de PGM	18
Acceso al Modo de Programación	2	Apéndice 2: Especificaciones	20
Método de Ingreso de Datos con Dígitos Únicos	2	Apéndice 3: Diagramas de Conexión	21
Método de Programación por Selección de Funciones	3	Conexiones de Alimentación CA	21
Valores Decimales y Hexadecimales	3	Conexiones de Línea Telefónica	22
Teclas de Función del Instalador	3	Conexiones de PGM	23
Programación de Zonas	4	Conexiones de Zona Cableada	24
Programación de Botones del Control Remoto..	5	Conexión de la Antena de Radio (sólo MG-6160)	24
Tiempos del Sistema	6	Conexión a un UIP-256	25
Salidas Programables (PGMs) En Placa	6	Conexiones del Transmisor X10 (sólo MG-6160)	25
Opciones del Sistema	7	Conexión de Magellan a WinLoad	26
Configuración del Comunicador	10	Conexión de una Llave de Memoria Paradox (PMC-4)	26
Códigos de Reporte	11	Montaje Sobre una Mesa	27
Configuración del Sistema	13	Montaje de Magellan en la Pared	27
Asignación de Transmisor Inalámbrico	13	Apéndice 4: Códigos de Reporte	
Asignación de Salida Inalámbrica	14	Ademco Contact ID	28
		Apéndice 5: Códigos de Reporte Automáticos .	32

Información Importante

Acerca de Esta Guía de Programación

Esta guía de programación debe ser usada junto al *Manual de Instalación y Consulta de Magellan*, que puede ser descargado desde nuestro sitio web **paradox.com**. Usar esta guía para registrar las diferentes configuraciones programadas en esta consola.

Convenciones



Este símbolo designa una advertencia o una información importante.



Este símbolo designa una sugerencia o un recordatorio.



Este símbolo designa una referencia a otra sección, manual o guía.



Este símbolo designa una característica que también puede ser programada en el menú del Instalador, al cual se puede acceder presionando **[MENÚ]** e ingresando luego el **[CÓDIGO DE INSTALADOR]**. El ícono es entonces seguido por la ruta de acceso o los botones que tienen que ser pulsados para poder acceder a la característica una vez en el menú del Instalador. Por ejemplo:

 →[4] →[6] = Una vez en el menú del Instalador, pulsar la tecla **[4]** y después la tecla **[6]** para acceder a la característica deseada.

Consultar la Vista General del Menú del Instalador en la contraportada de esta guía para más información sobre cómo acceder y usar el menú del Instalador.

Código de Instalador (De fábrica: 0000 / 000000)

El código de instalador es usado para acceder al modo de programación (ver *Acceso al Modo de Programación* en página 2) lo que permite programar todas las características, opciones y órdenes de la consola Magellan, **excepto** los códigos de usuario. El Código de Instalador puede tener 4 ó 6 dígitos (ver la sección [090] opción **[1]** en la página 7) donde cada dígito puede tener un valor entre 0 y 9. Ver la sección [181] en la página 13 para cambiar el código de fábrica.

Código de Mantenimiento (De Fábrica: 1111 / 111111)

El código de Mantenimiento es parecido al código del Instalador. Puede ser usado para acceder al modo de programación (ver *Acceso al Modo de Programación* en página 2), lo que permite programar todas las características, opciones y órdenes de la consola Magellan, **excepto** la configuración de la comunicación (secciones [108] a [112], secciones [180] a [182])) ni los códigos de usuario. El Código de Mantenimiento puede tener 4 ó 6 dígitos (ver la sección [090] opción **[1]** en la página 7) donde cada dígito puede tener un valor entre 0 y 9. Ver la sección [182] en la página 13 para cambiar el código de fábrica (**sólo del Instalador**).

Código Maestro (De Fábrica: 1234 / 123456)

Con el código Maestro del Sistema un usuario puede usar cualquier método de armado y programar códigos de usuario. El Código Maestro del Sistema puede tener 4 ó 6 dígitos (ver sección [090] opción **[1]** en la página 7) donde cada dígito puede tener un valor entre 0 y 9. El Código Maestro del Sistema no puede ser cambiado mediante el código del Instalador o de Asistencia Técnica, pero puede ser devuelto al valor de fábrica. Ver la sección [200] en la página 13 para información sobre cómo devolverlo al valor de fábrica.

Acceso al Modo de Programación

Mediante el teclado incorporado, acceder al modo de programación del instalador de Magellan. Para acceder al modo de programación:

1. Pulsar y mantener la tecla **[0]**.
2. Ingresar el **[CÓDIGO DE INSTALADOR]** o **[CÓDIGO DE ASISTENCIA TÉCNICA]**.
3. Ingresar los 3 dígitos de la **[SECCIÓN]** que se desea programar.
4. Ingresar los **DATOS** necesarios.
5. Pulsar la tecla **[*]** para borrar datos o para volver un paso atrás. Pulsar la tecla **[#]** para guardar los cambios.

Hay dos métodos para ingresar datos si se está en el modo de programación: Método de Ingreso de Datos con Dígitos Únicos y la Programación por Selección de Funciones.

Método de Ingreso de Datos con Dígitos Únicos

Después de ingresar al modo de programación, algunas secciones requieren el ingreso de valores decimales del 000 al 255. Otras secciones requieren el ingreso de valores hexadecimales del 0 al F. Los datos requeridos son claramente indicados en este manual. Al ingresar el último dígito en una sección, Magellan lo guarda y avanza automáticamente a la sección siguiente. Consultar la Figura 1 en página 3 para ver las teclas y sus valores decimales y /o hexadecimales equivalentes.

Método de Programación por Selección de Funciones

Después de ingresar ciertas secciones, ocho opciones son mostradas donde cada opción de [1] al [8] representa una característica específica. Pulsar la tecla correspondiente a la opción deseada y el número de opción aparece en la pantalla LCD. Esto significa que la opción está habilitada (ON). Pulsar la tecla nuevamente para quitar el dígito de la pantalla LCD (una * aparece) y, en consecuencia, deshabilitar (OFF) la opción. Pulsar la tecla [*] para deshabilitar las ocho opciones. Una vez las opciones configuradas, pulsar la tecla [#] para guardar y avanzar a la siguiente sección.

Valores Decimales y Hexadecimales

Figura 1: Valores Decimales y Hexadecimales


Sólo valores

Hexadecimales:

- [1] = A
- [2] = B
- [3] = C
- [4] = D
- [5] = E
- [6] = F

Valores Decimales y Hexadecimales:

Teclas [0] a [9] = 0
a 9



Teclas de Función del Instalador

Para usar las teclas de Acceso Rápido del instalador, mantener pulsada la tecla [0] en el teclado Principal, ingresar el [CÓDIGO DE INSTALADOR] y pulsar después el teclado Central:

Tecla [1] = *Reporte de Prueba*: Envía el código de reporte de "Reporte de Prueba" programado en la sección [171] (página 12) a la central receptora.

Tecla [2] = *Anular Comunicación*: Cancela toda comunicación con el software WinLoad o con la central receptora hasta el próximo evento a reportar.

Tecla [3] = *Responder al Software WinLoad*: Obliga a la consola a responder una llamada proveniente de la central receptora que usa el software WinLoad.

Tecla [4] = *Llamar al Software WinLoad*: Marca el número de teléfono de PC programado en la sección [115] (página 10) para establecer comunicación con una PC que usa el software WinLoad.

Tecla [5] = *Modo de Prueba del Instalador*: El modo de prueba permite efectuar pruebas caminando y que la sirena emita un pitido para indicar las zonas abiertas. Pulsar la tecla[5] otra vez para salir.

Programación de Zonas

Definiciones de Zona (000 → [4] → [6])	
000 = Zona Deshabilitada (de fáb.)	008 = Zona de Fuego con Retardo
001 = Retardo de Entrada 1	009 = 24Hr. Zona de Robo
002 = Retardo de Entrada 2	010 = 24Hr. Zona de Atraco
003 = Zona de Seguimiento	011 = 24Hr. Zona de Zumbador
004 = Z. de Seguimiento /En Casa	012 = 24Hr. Zona de Gas
005 = Zona Instantánea	013 = 24Hr. Zona de Calor
006 = Zona Instantánea /En Casa	014 = 24Hr. Zona de Agua
007 = Zona de Fuego Instantánea	015 = 24Hr. Zona de Congelación

Opciones de Zona	
[1] = Desact. Automática Zona (de fáb.)	[6] = Zona Inteligente (Intelizona)†
[2] = Zona Anulable (de fábrica)	[7] = Retardo de transmisión de alarma
[3] = Uso Futuro	[8] = Zona Forzada (de fábrica)‡
[4] [5] Tipo de Alarma de Zona	
OFF OFF Alarma audible (de fáb.)	† No debe usarse la Zona Inteligente en instalaciones UL.
OFF ON Alarma pulsada	‡ El Armado Forzado no es permitido en instalaciones UL.
ON OFF Alarma silenciosa.	
ON ON Sólo Reporte	

Sección	Descripción	Definición de Zona	Opciones de Zona
[001]	Zona 1: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[002]	Zona 2: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[003]	Zona 3: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[004]	Zona 4: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[005]	Zona 5: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[006]	Zona 6: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[007]	Zona 7: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[008]	Zona 8: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[009]	Zona 9: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[010]	Zona 10: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[011]	Zona 11: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[012]	Zona 12: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[013]	Zona 13: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[014]	Zona 14: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[015]	Zona 15: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[016]	Zona 16: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[017]	Zona 17: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[018]	Zona 18: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[019]	Zona 19: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[020]	Zona 20: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[021]	Zona 21: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[022]	Zona 22: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[023]	Zona 23: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[024]	Zona 24: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[025]	Zona 25: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[026]	Zona 26: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[027]	Zona 27: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[028]	Zona 28: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[029]	Zona 29: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[030]	Zona 30: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[031]	Zona 31: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8
[032]	Zona 32: _____	____/____/____	1 2 3 4 5 6 7 8

Programación de Botones del Control Remoto

Sección	# CR	Datos (De fábrica: 4DE0)				Sección	# CR	Datos (De fábrica: 4DE0)			
											
[040] De fáb.	1-16	_____	_____	_____	_____			_____	_____	_____	_____
[041]	1	_____	_____	_____	_____	[049]	9	_____	_____	_____	_____
[042]	2	_____	_____	_____	_____	[050]	10	_____	_____	_____	_____
[043]	3	_____	_____	_____	_____	[051]	11	_____	_____	_____	_____
[044]	4	_____	_____	_____	_____	[052]	12	_____	_____	_____	_____
[045]	5	_____	_____	_____	_____	[053]	13	_____	_____	_____	_____
[046]	6	_____	_____	_____	_____	[054]	14	_____	_____	_____	_____
[047]	7	_____	_____	_____	_____	[055]	15	_____	_____	_____	_____
[048]	8	_____	_____	_____	_____	[056]	16	_____	_____	_____	_____



MG-REM1



MG-REM2

Tabla de Opciones de Botón

- 0 - Botón deshabilitado
- 1 - Armado normal
- 2 - Armado En Casa
- 3 - Armado instantáneo
- 4 - Armado forzado
- 5 - N/A
- 6 - N/A
- 7 - N/A
- 8 - Pánico 1†
- 9 - Pánico 2†
- A* - Pánico 3†
- B*- Activación de PGM (Grupo de Eventos # 7, ver el Apéndice 1: Tabla de Eventos de PGM)
- C*- Activación de PGM (Grupo de Eventos # 8, ver el Apéndice 1: Tabla de Eventos de PGM)
- D* - ENCENDIDO / APAGADO de radio FM (MG-6160 solamente)
- E* - Explorar memoria de la radio FM (MG-6160 solamente)
- F* - Alarma no médica

* = Valores Hexa A a F son teclas [17/1] a [22/6] en el Teclado Central de Magellan. Ver la Figura 1 en la Página 2.

† = La característica de pánico (sección [091] opciones [1] a [3]) debe estar habilitada.

 El  botón de los controles remoto MG-REM1 y MG-REM2 ha sido programado permanentemente para desarmar el sistema. Sin embargo, cuando el sistema está desarmado y la radio de la consola Magellan está encendida (MG-6160 solamente), el botón  del control remoto puede ser usado para controlar el volumen. La funcionalidad del botón no puede ser alterada. El  botón del control remoto MG-REM2 ha sido programado permanentemente para solicitar una confirmación del sistema. La funcionalidad del botón no puede ser alterada.

 Cuando se accede a la sección [040], la consola muestra los contenidos de la sección [041] y copia los valores guardados en dicha sección a todos los controles remoto: [041] a [56].

Tiempos del Sistema

Sección	Datos (valores de 000 a 255)	Descripción	Valores de fábrica
[060]	___/___/___ segundos	Retardo de entrada 1 (___→[4] →[4]) †	045 segs.
[061]	___/___/___ segundos	Retardo de entrada 2 (___→[4] →[4]) †	045 segs.
[062]	___/___/___ segundos	Retardo de salida (___→[4] →[4]) ‡	060 segs.
[063]	___/___/___ minutos	Tiempo de corte de sirena (___→[4] →[4]) *	004 mins.
[064]	___/___/___ x 15 minutos	Tiempo de sin movimiento	Deshabilitado
[065]	___/___/___ segundos (mínimo 10 segundos)	Retardo de zona inteligente	045 segs.
[066]	___/___/___ segundos	Retardo de cierre reciente	Deshabilitado
[067]	___/___/___ veces	Desactivación automática de zona	005 veces
[068]	___/___/___ segundos	Tiempo de PGM1	Deshabilitado
[069]	___/___/___ segundos	Tiempo de PGM2	Deshabilitado
[070]	___/___/___ minutos	Retardo de reporte de fallo de alimentación CA	015 mins.
[071]	___/___/___ días	Reporte de prueba automática	Deshabilitado
[072]	___/___/___ timbrados	Número de timbrados	008 timbrados
[073]	___/___/___ segundos	Tiempo de fallo de SLT	032 segs.
[074]	___/___/___ segundos	Retardo de salto de contestador automático	030 segs.
[075]	___/___/___ segundos	Retardo de transmisión de alarma	Deshabilitado
[076]	___/___/___ segundos (máximo 130 segundos)	Retardo entre intentos de marcado ▽	020 segs.
[077]	___/___/___ segundos	Retardo de buscapersonas /vocal	005 segs.
[078]	___/___/___ segundos	Retardo para desarmar con remoto en pánico	020 segs.
[079]	___/___/___ repeticiones (máximo 10 repeticiones)	Repeticiones de reporte de mensajes vocales	003 reps.
[080]	___/___/___ días	Retardo de fallo de sin cierre	Deshabilitado
[081]	___/___/___ (000 a 007**)	Acceder a la selección de audio para el retardo de entrada (___→[4] →[4])	003
[082]	___/___/___ (000 a 007**)	Salir de la selección de audio para el retardo de entrada (___→[4] →[4])	002
[083]	Uso futuro	Uso futuro	Uso futuro
[084]	___/___:___/___ Horas	Tiempo de reporte de prueba automática	Deshabilitado
[085]	___/___:___/___ Horas	Hora del autoarmado (___→[8] →[3])	Deshabilitado

** 000 = Sin tono; 001 = Tonos; 002 = Cuenta regresiva; 003 = Tonalidad 1; 004 = Tonalidad 2; 005 = Tonalidad 3; 006 = Tonalidad 4; 007 = Sintonizador de radio (MG-6160 solamente)

† En instalaciones UL, el retardo de entrada no debe exceder 45 seg.

‡ En instalaciones UL, el retardo de salida no debe exceder 60 seg.

* En instalaciones UL, el tiempo de corte de sirena debe ser de 4 minutos mínimo; en instalaciones cUL, el tiempo de corte de sirena debe ser de 5 minutos mínimo.

▽ En instalaciones UL, el N° de intentos de marcado no debe ser superior a 10.

Salidas Programables (PGMs) En Placa

Sección	Descripción	Grupo de Eventos #	Subgrupo #	De fábrica
[086]	Evento de Activación de PGM1	(___/___)	(___/___)	Sin evento programado
[087]	Evento de Desactivación de PGM1	(___/___)	(___/___)	Sin evento programado
[088]	Evento de Activación de PGM2	(___/___)	(___/___)	Sin evento programado
[089]	Evento de Desactivación de PGM2	(___/___)	(___/___)	Sin evento programado

Consultar el *Apéndice 1: Tabla de Eventos de PGM* en página 18 para información sobre los eventos de PGM que pueden ser usados para programar las salidas PGM de Magellan.

Opciones del Sistema

[090] Opciones Generales

Opción

- [1] Extensión de código de acceso
- [2] Aviso de fallo audible (excepto para fallos de alimentación CA)
- [3] Bloqueo del código maestro
- [4] Código de usuario 16 como código de coacción
- [5] Supervisión de antisabotaje en consola
- [6] Se requiere código para anular zonas
- [7] Estado normal de PGM1
- [8] Estado normal de PGM2

OFF

- ☐ 6 dígitos
- ☐ **Deshabilitado**
- ☐ **Deshabilitado**
- ☐ **Deshabilitado**
- ☐ **Deshabilitado**
- ☐ **Deshabilitado**
- ☐ N.A.
- ☐ N.A.

Negrita = Valor de fábrica

ON

- ☐ **4 dígitos**
- ☐ Habilitado
- ☐ Habilitado
- ☐ Habilitado
- ☐ Habilitado
- ☐ Habilitado
- ☐ N.C.
- ☐ N.C.

[091] Opciones Generales

Opción

- [1] Pánico 1 (Urgencia)
- [2] Pánico 2 (Auxilio)
- [3] Pánico 3 (Incendio)
- [4] Pánico 1: Alarma silenciosa o audible
- [5] Pánico 2: Alarma silenciosa o audible
- [6] Pánico 3: Alarma silenciosa o audible
- [7] PGM1 usada como (MG-6160 solamente)
- [8] PGM2 usada como (MG-6160 solamente)

OFF

- ☐ **Deshabilitado**
- ☐ **Deshabilitado**
- ☐ **Deshabilitado**
- ☐ Silenciosa
- ☐ Silenciosa
- ☐ Silenciosa
- ☐ Salida directa
- ☐ Salida directa

Negrita = Valor de fábrica

ON

- ☐ Habilitado
- ☐ Habilitado
- ☐ Habilitado
- ☐ Audible
- ☐ Audible
- ☐ Audible
- ☐ X10 salida 7
- ☐ X10 salida 8

[092] Opciones de Armado /Desarmado

Opción

- [1] Autoarmado en hora (■)→[8] →[2]) †
- [2] Autoarmado en sin movimiento †
- [3] Autoarmado en qué modo de armado †
- [4] Cambiar a armado En Casa si no se abre zona con retardo entrada
- [5] Armado normal cambia a armado Forzado †
- [6] Armado En Casa cambia a armado Forzado †
- [7] Armado Normal /Forzado con Una Tecla †
- [8] Armado En Casa con Una Tecla

OFF

- ☐ **Deshabilitado**
- ☐ **Deshabilitado**
- ☐ Normal
- ☐ **Deshabilitado**
- ☐ Deshabilitado
- ☐ **Deshabilitado**
- ☐ Deshabilitado
- ☐ Deshabilitado

Negrita = Valor de fábrica

ON

- ☐ Habilitado
- ☐ Habilitado
- ☐ En Casa
- ☐ Habilitado
- ☐ **Habilitado**
- ☐ Habilitado
- ☐ **Habilitado**
- ☐ **Habilitado**

† El armado Forzado y el Autoarmado no deben usarse en instalaciones UL.

[093] Opciones de Armado /Desarmado

Opción

- [1] Uso futuro
- [2] Uso futuro
- [3] Pitido de Sirena en armado /desarmado con control remoto*
- [4] Sin retardo de salida en armado /desarmado con control remoto
- [5] Reporte de desarmado del sistema
- [6] Fin del retardo de salida
- [7] Zonas de seguimiento cambian a zonas con Retardo de Entrada cuando la zona con retardo es anulada
- [8] Radio FM en sistema armado (■)→[8] →[1]) (MG-6160 solamente)

OFF

- ☐ Uso futuro
- ☐ Uso futuro
- ☐ **Deshabilitado**
- ☐ **Deshabilitado**
- ☐ Siempre
- ☐ Deshabilitado
- ☐ **Deshabilitado**
- ☐ Deshabilitado

Negrita = Valor de fábrica

ON

- ☐ Uso futuro
- ☐ Uso futuro
- ☐ Habilitado
- ☐ Habilitado
- ☐ **Sólo después de alarma**
- ☐ **Habilitado**
- ☐ Habilitado
- ☐ **Habilitado**

* El Pitido de Sirena al Amar debe estar habilitado en las instalaciones UL.

[094] Opciones de Zona**Opción**

- [1] Zonas en casa con retardo
- [2] Reporte de restauración de zona
- [3] y [4] Opciones de reconocimiento de sabotaje †
- | [3] | [4] |
|-----|--|
| OFF | OFF - Deshabilitado |
| OFF | ON - Sólo fallo |
| ON | OFF - Desarmado: Sólo fallo |
| | - Armado: Sigue <i>tipo de alarma de zona</i> (página 4) |
| ON | ON - Desarmado: Alarma audible |
| | - Armado: Sigue <i>tipo de alarma de zona</i> (página 4) |
- [5] Genera fallo de sabotaje si se detectó en una zona anulada
- [6] y [7] Opciones de supervisión de transmisor inalámbrico ‡
- | [6] | [7] |
|-----|--|
| OFF | OFF - Deshabilitado * |
| OFF | ON - Sólo fallo |
| ON | OFF - Desarmado: Sólo fallo |
| | - Armado: Sigue <i>tipo de alarma de zona</i> (página 4) |
| ON | ON - Desarmado: Alarma audible |
| | - Armado: Sigue <i>tipo de alarma de zona</i> (página 4) |
- [8] Genera fallo de supervisión si se detecta en una zona anulada

OFF

- ☐ **Deshabilitado**
- ☐ **En corte de Sirena**
- ☐ Ver tabla
- ☐ Ver tabla
- ☐ No
- ☐ Ver tabla
- ☐ Ver tabla

Negrita = Valor de fábrica

ON

- ☐ Habilitado
- ☐ En cierre de zona
- ☐ Ver tabla
- ☐ Ver tabla
- ☐ Sí
- ☐ Ver tabla
- ☐ Ver tabla

† En instalaciones UL, las opciones de reconocimiento de sabotaje deben estar habilitadas.

‡ En instalaciones UL, las opciones de supervisión inalámbrica deben estar habilitadas.

* En instalaciones UL, si la zona es programada como zona de fuego inalámbrica, la supervisión debe estar habilitada y el tiempo de verificación de presencia debe ser definido en 80 minutos (sección [096] opción [7] en la página 8).

[095] Opciones de Zona**Opción**

- [1] Zona 31 es zona cableada 1*
- [2] Zona 32 es zona cableada 2*
- [3] Resistencias RFL (Fin de Línea) †
- [4] Retardo de sirena al armar en casa
- [5] Uso futuro
- [6] Modo de Pantalla en Tiempo Real para el Teclado Inalámbrico (MG32WK)
- [7] y [8] Uso futuro

OFF

- ☐ **Deshabilitado**
- ☐ **Deshabilitado**
- ☐ Sin RFL
- ☐ Deshabilitado
- ☐ Deshabilitado

Negrita = Valor de fábrica

ON

- ☐ Habilitado
- ☐ Habilitado
- ☐ Usar resistencias RFL
- ☐ **Habilitado**
- ☐ **Habilitado**

* En instalaciones UL, si una o las dos zonas cableadas está habilitada, entonces la sección [095] opción [3] debe estar habilitada.

† Esta característica sólo se aplica a las entradas de zona en placa de Magellan. En sección [095] las opciones [1] y [2] deben estar ON para poder emplear esta característica.

[096] Opciones Generales**Opción**

- [1] y [2] Opciones de tono de Timbre 1
- | [1] | [2] |
|-----|--------------|
| OFF | OFF - Tono 1 |
| OFF | ON - Tono 2 |
| ON | OFF - Tono 3 |
| ON | ON - Tono 4 |
- [3] y [4] Opciones de tono de Timbre 2
- | [3] | [4] |
|-----|--------------|
| OFF | OFF - Tono 1 |
| OFF | ON - Tono 2 |
| ON | OFF - Tono 3 |
| ON | ON - Tono 4 |
- [5] Horario de ahorro de luz diurna
- [6] Aviso de fallo de alimentación CA *
- [7] Tiempo de verificación de presencia
- [8] Supervisión de Congestión RF *

OFF

- ☐ Ver tabla
- ☐ Ver tabla
- ☐ Ver tabla
- ☐ Ver tabla
- ☐ Deshabilitado
- ☐ Deshabilitado
- ☐ 24Hrs
- ☐ Deshabilitado

Negrita = Valor de fábrica

ON

- ☐ Ver tabla
- ☐ Ver tabla
- ☐ Ver tabla
- ☐ Ver tabla
- ☐ Habilitado
- ☐ Habilitado
- ☐ 80 minutos
- ☐ **Habilitado**

* Esta opción debe estar habilitada en instalaciones UL.

[097] Opciones Generales**Opción**

- [1] Incrementar volumen en retardo de entrada /salida
- [2] Incrementar volumen en modo altavoz
- [3] a [8] Uso futuro

OFF

- ☐ **Deshabilitado**
- ☐ Deshabilitado
- ☐ Uso futuro

Negrita = Valor de fábrica

ON

- ☐ Habilitado
- ☐ **Habilitado**
- ☐ Uso futuro

[098] Opciones del Marcador**Opción****[1] y [2]** Opciones de supervisión de línea telefónica *

[1]	[2]
OFF	OFF - SLT Deshabilitada
OFF	ON - Generar un fallo
ON	OFF - Generar alarma audible si armado
ON	ON - Alarma silenciosa cambia a audible

[3] Cambiar a pulsos en 5º intento**[4]** Retomar llamada**[5]** Marcado alternado**[6]** Marcado forzado**[7]** Marcado DTMF**[8]** Valor de impulsos**OFF**

- ☐ Ver tabla
☐ Ver tabla

Negrita = Valor de fábrica**ON**

- ☐ Ver tabla
☐ Ver tabla

☐ **Deshabilitado**☐ **Habilitado**☐ **Deshabilitado**☐ **Habilitado**☐ **Deshabilitado**☐ **Habilitado**☐ **Deshabilitado**☐ **Habilitado**☐ **Deshabilitado**☐ **Habilitado**☐ **1:2**☐ **1:1.5**

* En instalaciones UL, la supervisión de línea telefónica debe estar habilitada si se usa la transmisión hacia el exterior de la propiedad.

[099] Opciones del Marcador 2 ***Opción****[1]** Usar el número de teléfono 2 de la receptora como**[2] a [8]** Uso futuro**OFF**

- ☐ Normal
☐ Uso futuro

Negrita = Valor de fábrica**ON**

- ☐ **Reserva**
☐ **Uso futuro**

*En instalaciones UL, sólo se permite un número de teléfono.

[100] Opciones de Dirección de Llamada de Eventos para:**Códigos de Reporte de Armado /Desarmado****Opción****[1]** Llamar a número de teléfono 1 de la receptora**[2]** Llamar a número de teléfono 2 de la receptora**[3]** Llamar a número de teléfono de Buscapersonas**[4]** Uso futuro**OFF**

- ☐ **Deshabilitado**
☐ **Deshabilitado**
☐ **Deshabilitado**
☐ **Uso futuro**

ON

- ☐ **Habilitado**
☐ **Habilitado**
☐ **Habilitado**
☐ **Uso futuro**

Códigos de Reporte de Alarma /Restauración de Alarma**[5]** Llamar a número de teléfono 1 de la receptora**[6]** Llamar a número de teléfono 2 de la receptora**[7]** Llamar a número de teléfono de Buscapersonas**[8]** Uso futuro

- ☐ **Deshabilitado**
☐ **Deshabilitado**
☐ **Deshabilitado**
☐ **Uso futuro**

- ☐ **Habilitado**
☐ **Habilitado**
☐ **Habilitado**
☐ **Uso futuro**

[101] Opciones de Dirección de Llamada de Eventos para:**Códigos de Reporte de Sabotaje / Restauración de Sabotaje****Opción****[1]** Llamar a número de teléfono 1 de la receptora**[2]** Llamar a número de teléfono 2 de la receptora**[3]** Llamar a número de teléfono de Buscapersonas**[4]** Uso futuro**OFF**

- ☐ **Deshabilitado**
☐ **Deshabilitado**
☐ **Deshabilitado**
☐ **Uso futuro**

ON

- ☐ **Habilitado**
☐ **Habilitado**
☐ **Habilitado**
☐ **Uso futuro**

Códigos de Reporte de Fallo /Restauración**[5]** Llamar a número de teléfono 1 de la receptora**[6]** Llamar a número de teléfono 2 de la receptora**[7]** Llamar a número de teléfono de Buscapersonas**[8]** Uso futuro

- ☐ **Deshabilitado**
☐ **Deshabilitado**
☐ **Deshabilitado**
☐ **Uso futuro**

- ☐ **Habilitado**
☐ **Habilitado**
☐ **Habilitado**
☐ **Uso futuro**

[102] Opciones de Dirección de Llamada de Eventos para:**Códigos de Reporte Especiales *****Opción****[1]** Llamar a número de teléfono 1 de la receptora**[2]** Llamar a número de teléfono 2 de la receptora**[3]** Llamar a número de teléfono de Buscapersonas**[4] a [8]** Uso futuro**OFF**

- ☐ **Deshabilitado**
☐ **Deshabilitado**
☐ **Deshabilitado**
☐ **Uso futuro**

ON

- ☐ **Habilitado**
☐ **Habilitado**
☐ **Habilitado**
☐ **Uso futuro**

Negrita = Valor de fábrica

*En instalaciones UL, sólo se permite un número de teléfono.

Configuración del Comunicador

[illegible]

* Mediante la característica de altavoz de Magellan (MG-6160 solamente), el número de teléfono de Asistencia Técnica permite que el usuario llame directamente al instalador o al personal de asistencia técnica si ocurre cualquier problema.

† Si se emplea cualquier formato de reporte diferente a SIA en las secciones [105] y [106] y se desea transmitir una "A", pulsar [0] en el teclado principal; si se desea ingresar un espacio (dígito no reportable), pulsar la tecla [1] en el teclado central.

Tabla 1: Teclas Especiales para los Números de Teléfono

Teclas a pulsar	Valor o Acción
[*]	*
[#]	#
Tecla de ACCIÓN (pausa) central	Añadir pausa de 4 segundos para el N° de teléfono. Pulsar la tecla y una “P” es insertada en el número de teléfono



Hay cinco números de teléfono personales usados para el reporte con voz. Estos números de teléfono son programados mediante el menú de comunicador de la consola. (■■■→[4] →[3])

Códigos de Reporte

De Fábrica = FF

Códigos de Reporte de Armado		Cód. Especiales Reporte Armado		Códigos de Reporte de Desarmado		Cód. Especiales Reporte Desar.	
Sección	Datos	Sección	Datos	Sección	Datos	Sección	Datos
[120]	___/___ cód. Usuario 1	[124]	___/___ Autoarmado	[126]	___/___ cód. Usuario 1	[130]	___/___ Fin de autoarmado
	___/___ cód. Usuario 2		___/___ Tarde para cerrar		___/___ cód. Usuario 2		___/___ Desarmar con PC
	___/___ cód. Usuario 3		___/___ Sin movimiento		___/___ cód. Usuario 3		___/___ Uso futuro
	___/___ cód. Usuario 4		___/___ Armado parcial		___/___ cód. Usuario 4		___/___ Uso futuro
[121]	___/___ cód. Usuario 5	[125]	___/___ Armado rápido	[127]	___/___ cód. Usuario 5		
	___/___ cód. Usuario 6		___/___ Armado con PC		___/___ cód. Usuario 6		
	___/___ cód. Usuario 7		___/___ Uso futuro		___/___ cód. Usuario 7		
	___/___ cód. Usuario 8		___/___ Uso futuro		___/___ cód. Usuario 8		
[122]	___/___ cód. Usuario 9			[128]	___/___ cód. Usuario 9		
	___/___ cód. Usuario 10				___/___ cód. Usuario 10		
	___/___ cód. Usuario 11				___/___ cód. Usuario 11		
	___/___ cód. Usuario 12				___/___ cód. Usuario 12		
[123]	___/___ cód. Usuario 13			[129]	___/___ cód. Usuario 13		
	___/___ cód. Usuario 14				___/___ cód. Usuario 14		
	___/___ cód. Usuario 15				___/___ cód. Usuario 15		
	___/___ cód. Usuario 16				___/___ cód. Usuario 16		

De Fábrica = FF

Códigos de Reporte de Alarma		Códigos de Reporte de Alarma		Cód. Reporte Restauración Alarma		Cód. Reporte Restaur. de Alarma	
Sección	Datos	Sección	Datos	Sección	Datos	Sección	Datos
[131]	___/___ Zona 1	[135]	___/___ Zona 17	[139]	___/___ Zona 1	[143]	___/___ Zona 17
	___/___ Zona 2		___/___ Zona 18		___/___ Zona 2		___/___ Zona 18
	___/___ Zona 3		___/___ Zona 19		___/___ Zona 3		___/___ Zona 19
	___/___ Zona 4		___/___ Zona 20		___/___ Zona 4		___/___ Zona 20
[132]	___/___ Zona 5	[136]	___/___ Zona 21	[140]	___/___ Zona 5	[144]	___/___ Zona 21
	___/___ Zona 6		___/___ Zona 22		___/___ Zona 6		___/___ Zona 22
	___/___ Zona 7		___/___ Zona 23		___/___ Zona 7		___/___ Zona 23
	___/___ Zona 8		___/___ Zona 24		___/___ Zona 8		___/___ Zona 24
[133]	___/___ Zona 9	[137]	___/___ Zona 25	[141]	___/___ Zona 9	[145]	___/___ Zona 25
	___/___ Zona 10		___/___ Zona 26		___/___ Zona 10		___/___ Zona 26
	___/___ Zona 11		___/___ Zona 27		___/___ Zona 11		___/___ Zona 27
	___/___ Zona 12		___/___ Zona 28		___/___ Zona 12		___/___ Zona 28
[134]	___/___ Zona 13	[138]	___/___ Zona 29	[142]	___/___ Zona 13	[146]	___/___ Zona 29
	___/___ Zona 14		___/___ Zona 30		___/___ Zona 14		___/___ Zona 30
	___/___ Zona 15		___/___ Zona 31		___/___ Zona 15		___/___ Zona 31
	___/___ Zona 16		___/___ Zona 32		___/___ Zona 16		___/___ Zona 32

Códts- Especiales Reporte de Alarma		Códigos de Reporte de Sabotaje		Códigos de Reporte de Sabotaje		Códts. Reporte Restaur. Sabotaje	
Sección	Datos	Sección	Datos	Sección	Datos	Sección	Datos
[147]	___/___ Pánico emer.	[149]	___/___ Zona 1	[153]	___/___ Zona 17	[157]	___/___ Zona 1
	___/___ Pánico aux.		___/___ Zona 2		___/___ Zona 18		___/___ Zona 2
	___/___ Pánico incendio		___/___ Zona 3		___/___ Zona 19		___/___ Zona 3
	___/___ Cierre reciente		___/___ Zona 4		___/___ Zona 20		___/___ Zona 4
[148]	___/___ Desconex. de zona	[150]	___/___ Zona 5	[154]	___/___ Zona 21	[158]	___/___ Zona 5
	___/___ Coacción		___/___ Zona 6		___/___ Zona 22		___/___ Zona 6
	___/___ Paramédicos		___/___ Zona 7		___/___ Zona 23		___/___ Zona 7
	___/___ Uso futuro		___/___ Zona 8		___/___ Zona 24		___/___ Zona 8
		[151]	___/___ Zona 9	[155]	___/___ Zona 25	[159]	___/___ Zona 9
			___/___ Zona 10		___/___ Zona 26		___/___ Zona 10
			___/___ Zona 11		___/___ Zona 27		___/___ Zona 11
			___/___ Zona 12		___/___ Zona 28		___/___ Zona 12
		[152]	___/___ Zona 13	[156]	___/___ Zona 29	[160]	___/___ Zona 13
			___/___ Zona 14		___/___ Zona 30		___/___ Zona 14
			___/___ Zona 15		___/___ Zona 31		___/___ Zona 15
			___/___ Zona 16		___/___ Zona 32		___/___ Zona 16

Códigos de Reporte de Restauración de Sabotaje		Códigos de Reporte de Fallos del Sistema		Códigos de Reporte de Restauración de Fallos del Sistema		Códigos de Reporte Especiales	
Sección	Datos	Sección	Datos	Sección	Datos	Sección	Datos
[161]	___/___ Zona 17	[165]	___/___ Uso futuro	[168]	___/___ Uso futuro	[171]	___/___ Arranque frío
	___/___ Zona 18		___/___ Fallo de CA		___/___ Fallo de CA		___/___ Reporte prueba
	___/___ Zona 19		___/___ Fallo de batería		___/___ Fallo de batería		___/___ Uso futuro
	___/___ Zona 20		___/___ Pérdida de hora		___/___ Prog. hora		___/___ WinLoad desconex.
[162]	___/___ Zona 21	[166]	___/___ Sabotaje de Unidad	[169]	___/___ Rest. sab. unidad	[172]	___/___ Conex. de Instalador
	___/___ Zona 22		___/___ Fallo al com.		___/___ Uso futuro		___/___ Desconexión de Instalador
	___/___ Zona 23		___/___ Batería baja trans.		___/___ Batería baja trans.		___/___ Sin Cierre
	___/___ Zona 24		___/___ Pérdida super. trans.		___/___ Rest. superv. trans.		___/___ Uso futuro
[163]	___/___ Zona 25	[167]	___/___ Interferencia RF supervisión	[167]	___/___ Interferencia RF supervisión		
	___/___ Zona 26		___/___ Uso futuro		___/___ Uso futuro		
	___/___ Zona 27		___/___ Uso futuro		___/___ Uso futuro		
	___/___ Zona 28		___/___ Uso futuro		___/___ Uso futuro		
[164]	___/___ Zona 29						
	___/___ Zona 30						
	___/___ Zona 31						
	___/___ Zona 32						

Códigos de Reporte de Fallo de Módulo Inalámbrico		Códigos de Reporte de Restauración de Fallo de Módulo Inalámbrico	
[173]	___/___ Supervisión PGM Pérdida	[175]	___/___ Supervisión de PGM Restaurada
	___/___ Sabotaje de PGM		___/___ Restauración de Sabotaje de PGM
	___/___ Supervisión Teclado Pérdida		___/___ Supervisión Teclado Restaurada
	___/___ Fallo de Batería del Teclado		___/___ Fallo Restaurado Batería del Teclado
[174]	___/___ Fallo de CA en Teclado	[176]	___/___ Fallo CA Restaurado en Teclado
	___/___ Pérdida Supervisión del Repetidor		___/___ Supervisión del Repetidor Restaurada
	___/___ Batería de Repetidor Fallo		___/___ Batería de Repetidor Fallo Restaurado
	___/___ Fallo de CA en Repetidor		___/___ CA Restaurada en Repetidor

Configuración del Sistema

Sección	Datos	Descripción	De fábrica
[180]	___/___/___	Bloqueo de código de instalador (Ingresar 147 para bloquear código, 000 para desbloquearlo)	000
[181]	___/___/___/___/___/___	Código de Instalador (___ → {4} → {8})	000000
[182]	___/___/___/___/___/___	Código de Asistencia Técnica (___ → {4} → {8})	111111
[199]	Devolver todas las secciones programables a los valores de fábrica.		
[200]	Devolver el código Maestro a valor de fábrica (123456)		

Asignación de Transmisor Inalámbrico

La asignación del transmisor inalámbrico puede ser efectuada mediante el menú de la consola (___ → {4} → {6}). Como alternativa, asignar el transmisor ingresando su número de serie en la sección correspondiente:

Sección	Número de Serie	Sección	Número de Serie
[201]	Zona 1: ___/___/___/___/___/___	[219]	Zona 19: ___/___/___/___/___/___
[202]	Zona 2: ___/___/___/___/___/___	[220]	Zona 20: ___/___/___/___/___/___
[203]	Zona 3: ___/___/___/___/___/___	[221]	Zona 21: ___/___/___/___/___/___
[204]	Zona 4: ___/___/___/___/___/___	[222]	Zona 22: ___/___/___/___/___/___
[205]	Zona 5: ___/___/___/___/___/___	[223]	Zona 23: ___/___/___/___/___/___
[206]	Zona 6: ___/___/___/___/___/___	[224]	Zona 24: ___/___/___/___/___/___
[207]	Zona 7: ___/___/___/___/___/___	[225]	Zona 25: ___/___/___/___/___/___
[208]	Zona 8: ___/___/___/___/___/___	[226]	Zona 26: ___/___/___/___/___/___
[209]	Zona 9: ___/___/___/___/___/___	[227]	Zona 27: ___/___/___/___/___/___
[210]	Zona 10: ___/___/___/___/___/___	[228]	Zona 28: ___/___/___/___/___/___
[211]	Zona 11: ___/___/___/___/___/___	[229]	Zona 29: ___/___/___/___/___/___
[212]	Zona 12: ___/___/___/___/___/___	[230]	Zona 30: ___/___/___/___/___/___
[213]	Zona 13: ___/___/___/___/___/___	[231]	Zona 31: ___/___/___/___/___/___
[214]	Zona 14: ___/___/___/___/___/___	[232]	Zona 32: ___/___/___/___/___/___
[215]	Zona 15: ___/___/___/___/___/___	[233]	Timbre Inalámbrico 1: ___/___/___/___/___/___
[216]	Zona 16: ___/___/___/___/___/___	[234]	Timbre Inalámbrico 2: ___/___/___/___/___/___
[217]	Zona 17: ___/___/___/___/___/___		
[218]	Zona 18: ___/___/___/___/___/___		

Asignación de Salida Inalámbrica

La asignación de la salida inalámbrica puede ser efectuada mediante el menú de la consola (F10 → [4] → [7]). Como alternativa, asignar la PGM ingresando su número de serie en la sección correspondiente:

Sección	Número de Serie	Sección	Número de Serie
[235]	PGM1: ____/____/____/____/____/____	[237]	PGM3: ____/____/____/____/____/____
[236]	PGM2: ____/____/____/____/____/____	[238]	PGM4: ____/____/____/____/____/____

Asignación de Teclado Inalámbrico

La asignación del teclado inalámbrico puede ser efectuada mediante el menú de la consola (F10 → [4] → [8]). Como alternativa, asignar el teclado ingresando su número de serie en la sección correspondiente:

Sección	Número de Serie	Sección	Número de Serie
[243]	Teclado 1: ____/____/____/____/____/____	[245]	Teclado 3: ____/____/____/____/____/____
[244]	Teclado 2: ____/____/____/____/____/____	[246]	Teclado 4: ____/____/____/____/____/____

Asignación de Repetidor Inalámbrico

La asignación del repetidor inalámbrico puede ser efectuada mediante el menú de la consola (F10 → [4] → [9]). Como alternativa, asignar el repetidor ingresando su número de serie en la sección correspondiente:

Sección	Número de Serie	Sección	Número de Serie
[247]	Repetidor 1: ____/____/____/____/____/____	[248]	Repetidor 2: ____/____/____/____/____/____

Configuración de Salida PGM Inalámbrica

Sección	Descripción	Grupo de Eventos #	Subgrupo #	De fábrica
[260]	Evento de Activación de PGM1 Inalámbrica	(____/____)	(____/____)	Sin evento programado
[261]	Evento de Desactivación de PGM1 Inalámbrica	(____/____)	(____/____)	Sin evento programado
[262]	Evento de Activación de PGM2 Inalámbrica	(____/____)	(____/____)	Sin evento programado
[263]	Evento de Desactivación de PGM2 Inalámbrica	(____/____)	(____/____)	Sin evento programado
[264]	Evento de Activación de PGM3 Inalámbrica	(____/____)	(____/____)	Sin evento programado
[265]	Evento de Desactivación de PGM3 Inalámbrica	(____/____)	(____/____)	Sin evento programado
[266]	Evento de Activación de PGM4 Inalámbrica	(____/____)	(____/____)	Sin evento programado
[267]	Evento de Desactivación de PGM4 Inalámbrica	(____/____)	(____/____)	Sin evento programado

Ver en el *Apéndice 1: Tabla de Eventos de PGM* en página 18 los eventos PGM que se pueden usar para programar PGMs de Magellan.

Sección	Datos	Descripción	De fábrica
[280]	____/____/____ (000 a 008) †	Tiempo de PGM1 inalámbrica	000
[281]	____/____/____ (000 a 008) †	Tiempo de PGM2 inalámbrica	000
[282]	____/____/____ (000 a 008) †	Tiempo de PGM3 inalámbrica	000
[283]	____/____/____ (000 a 008) †	Tiempo de PGM4 inalámbrica	000

† 000 = Sin retardo; 001 = 1s retardo; 002 = 5s retardo; 003 = 15s retardo; 004 = 30s retardo; 005 = 1min retardo; 006 = 5min retardo; 007 = 15min retardo; 008 = 30min retardo.

Opciones de Supervisión Inalámbrica

[290]	Opciones de Supervisión de Zona de Transmisor Inalámbrico *		Negrita = Valor de fábrica
	Opción	OFF	ON
[1]	Supervisión de Zona 1	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
[2]	Supervisión de Zona 2	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
[3]	Supervisión de Zona 3	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
[4]	Supervisión de Zona 4	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
[5]	Supervisión de Zona 5	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
[6]	Supervisión de Zona 6	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
[7]	Supervisión de Zona 7	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
[8]	Supervisión de Zona 8	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado

[291]	Opciones de Supervisión de Zona de Transmisor Inalámbrico *			
	Opción		OFF	Negrita = Valor de fábrica
	[1]	Supervisión de Zona 9	☐ Deshabilitado	ON
	[2]	Supervisión de Zona 10	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
	[3]	Supervisión de Zona 11	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
	[4]	Supervisión de Zona 12	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
	[5]	Supervisión de Zona 13	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
	[6]	Supervisión de Zona 14	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
	[7]	Supervisión de Zona 15	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
	[8]	Supervisión de Zona 16	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
[292]	Opciones de Supervisión de Zona de Transmisor Inalámbrico *			
	Opción		OFF	Negrita = Valor de fábrica
	[1]	Supervisión de Zona 17	☐ Deshabilitado	ON
	[2]	Supervisión de Zona 18	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
	[3]	Supervisión de Zona 19	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
	[4]	Supervisión de Zona 20	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
	[5]	Supervisión de Zona 21	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
	[6]	Supervisión de Zona 22	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
	[7]	Supervisión de Zona 23	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
	[8]	Supervisión de Zona 24	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
[293]	Opciones de Supervisión de Zona de Transmisor Inalámbrico *			
	Opción		OFF	Negrita = Valor de fábrica
	[1]	Supervisión de Zona 25	☐ Deshabilitado	ON
	[2]	Supervisión de Zona 26	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
	[3]	Supervisión de Zona 27	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
	[4]	Supervisión de Zona 28	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
	[5]	Supervisión de Zona 29	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
	[6]	Supervisión de Zona 30	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
	[7]	Supervisión de Zona 31	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
	[8]	Supervisión de Zona 32	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
* En instalaciones UL, todas las zonas inalámbricas programadas deben ser supervisadas. Para cualquier zona de Fuego inalámbrica en instalaciones UL, la opción de supervisión debe estar habilitada (sección [094] opciones [6] y [7]) y el tiempo de verificación de presencia debe ser definido en 80 minutos (sección [096] opción [7]).				
[294]	Opciones de Supervisión de PGM Inalámbrica			
	Opción		OFF	Negrita = Valor de fábrica
	[1]	Supervisión de PGM1 inalámbrica	☐ Deshabilitado	ON
	[2]	Supervisión de PGM2 inalámbrica	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
	[3]	Supervisión de PGM3 inalámbrica	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
	[4]	Supervisión de PGM4 inalámbrica	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
	[5] a [8]	Uso Futuro		
[295]	Opciones de Supervisión de Teclado Inalámbrico			
	Opción		OFF	Negrita = Valor de fábrica
	[1]	Supervisión de Teclado 1 inalámbrico	☐ Deshabilitado	ON
	[2]	Supervisión de Teclado 2 inalámbrico	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
	[3]	Supervisión de Teclado 3 inalámbrico	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
	[4]	Supervisión de Teclado 4 inalámbrico	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
	[5] a [8]	Uso Futuro		
[296]	Opciones de Supervisión de Repetidor Inalámbrico			
	Opción		OFF	Negrita = Valor de fábrica
	[1]	Supervisión de Repetidor 1 inalámbrico	☐ Deshabilitado	ON
	[2]	Supervisión de Repetidor 2 inalámbrico	☐ Deshabilitado	☐ Habilitado
	[3] a [8]	Uso Futuro		

**[297] Opciones de Consola de la Supervisión de PGM Inalámbrica
(Sigue Alarma/Sigue Sirena)**

Negrita = Valor de fábrica

Opción

- [1] Supervisión de PGM1 de consola
[2] Supervisión de PGM2 de consola
[3] Supervisión de PGM3 de consola
[4] Supervisión de PGM4 de consola
[5] a [8] Uso Futuro

OFF

- ☐ Deshabilitado
☐ Deshabilitado
☐ Deshabilitado
☐ Deshabilitado

ON

- ☐ **Habilitado**
☐ **Habilitado**
☐ **Habilitado**
☐ **Habilitado**

Opciones de Repetidor Inalámbrico

Opciones de Repetidor Inalámbrico		Negrita = Valor de fábrica		MG-RPT1 #1 [300]		MG-RPT1 #2 [306]	
Opción				OFF	ON	OFF	ON
[1]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 1			☐	☐	☐	☐
[2]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 2			☐	☐	☐	☐
[3]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 3			☐	☐	☐	☐
[4]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 4			☐	☐	☐	☐
[5]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 5			☐	☐	☐	☐
[6]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 6			☐	☐	☐	☐
[7]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 7			☐	☐	☐	☐
[8]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 8			☐	☐	☐	☐

Opciones de Repetidor Inalámbrico		Negrita = Valor de fábrica		MG-RPT1 #1 [301]		MG-RPT1 #2 [307]	
Opción				OFF	ON	OFF	ON
[1]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 9			☐	☐	☐	☐
[2]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 10			☐	☐	☐	☐
[3]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 11			☐	☐	☐	☐
[4]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 12			☐	☐	☐	☐
[5]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 13			☐	☐	☐	☐
[6]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 14			☐	☐	☐	☐
[7]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 15			☐	☐	☐	☐
[8]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 16			☐	☐	☐	☐

Opciones de Repetidor Inalámbrico		Negrita = Valor de fábrica		MG-RPT1 #1 [302]		MG-RPT1 #2 [308]	
Opción				OFF	ON	OFF	ON
[1]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 17			☐	☐	☐	☐
[2]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 18			☐	☐	☐	☐
[3]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 19			☐	☐	☐	☐
[4]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 20			☐	☐	☐	☐
[5]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 21			☐	☐	☐	☐
[6]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 22			☐	☐	☐	☐
[7]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 23			☐	☐	☐	☐
[8]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 24			☐	☐	☐	☐

Opciones de Repetidor Inalámbrico		Negrita = Valor de fábrica		MG-RPT1 #1 [303]		MG-RPT1 #2 [309]	
Opción				OFF	ON	OFF	ON
[1]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 25			☐	☐	☐	☐
[2]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 26			☐	☐	☐	☐
[3]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 27			☐	☐	☐	☐
[4]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 28			☐	☐	☐	☐
[5]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 29			☐	☐	☐	☐
[6]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 30			☐	☐	☐	☐
[7]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 31			☐	☐	☐	☐
[8]	Repetir Señales de la Zona Inalámbrica 32			☐	☐	☐	☐

Opciones de Repetidor Inalámbrico		Negrita = Valor de fábrica		MG-RPT1 #1 [304]		MG-RPT1 #2 [310]	
Opción				OFF	ON	OFF	ON
[1]	Repetir Señales de la PGM Inalámbrica Bidireccional 1			☐	☐	☐	☐
[2]	Repetir Señales de la PGM Inalámbrica Bidireccional 2			☐	☐	☐	☐
[3]	Repetir Señales de la PGM Inalámbrica Bidireccional 3			☐	☐	☐	☐
[4]	Repetir Señales de la PGM Inalámbrica Bidireccional 4			☐	☐	☐	☐
[5] a [8]	Uso Futuro			☐	☐	☐	☐

Opciones de Repetidor Inalámbrico		Negrita = Valor de fábrica		MG-RPT1 #1 [305]		MG-RPT1 #2 [311]	
Opción				OFF	ON	OFF	ON
[1]	Repetir Señales del Teclado Inalámbrico 1			☐	☐	☐	☐
[2]	Repetir Señales del Teclado Inalámbrico 2			☐	☐	☐	☐
[3]	Repetir Señales del Teclado Inalámbrico 3			☐	☐	☐	☐
[4]	Repetir Señales del Teclado Inalámbrico 4			☐	☐	☐	☐
[5]	Repetir Señales del Timbre 1			☐	☐	☐	☐
[6]	Repetir Señales del Timbre 2			☐	☐	☐	☐
[7] y [8]	Uso Futuro			☐	☐	☐	☐

Apéndice 1: Tabla de Eventos de PGM

Grupo de Eventos #	Subgrupo #
00 = Zona cerrada 01 = Zona abierta	01 a 32 = Número de zona 99 = Cualquier número de zona
02 = Estado del sistema	00 = N/A 01 = N/A 02 = Alarma silenciosa. 03 = Alarma de zumbido 04 = Alarma Constante 05 = Alarma pulsada 06 = Luz estrobo 07 = Sirena detenida 08 = Pitido ON* 09 = Pitido OFF* 10 = Circuito a tierra 11 = Sistema desarmado 12 = Sistema armado 13 = Retardo de entrada iniciado 99 = Cualquier evento de estado del sistema
03 = Estado de sirena	00 = Sirena OFF 01 = Sirena ON 02 = Pitido de Sirena en Armado 03 = Pitido de Sirena en Desarmado
04 = Uso futuro	Uso futuro
05 = Evento que no puede ser reportado	00 = Fallo de línea telefónica 01 = Uso futuro 02 = Armado sin retardo de entrada 03 = Armado en modo En Casa 04 = Armado en modo Forzado 05 = Armado total desde armado En Casa 06 = Fallo de comunicación de PC 07 = Uso futuro 08 = Uso futuro
* Pitido ON/OFF es similar a Sirena ON/OFF excepto que sigue el armado/desarmado incluso si la sección [093] opción [3] está deshabilitada (sin pitido de sirena al armar/desarmar con control remoto). Estos 2 eventos son usados para activar/desactivar una luz, estrobo, o cualquier otra PGM con la capacidad de activar/desactivar el pitido.	
05 = Evento que no puede ser reportado (continuación)	09 = Fallo de batería de timbre 1 10 = Restauración de fallo de batería de timbre 1 11 = Fallo de batería de timbre 2 12 = Restauración de fallo de batería de timbre de puerta 2 13 = Llave Funcional 1 pulsada (teclas [1] y [9] del teclado central) 14 = Llave Funcional 2 pulsada (teclas [2] y [10] del teclado central) 15 = Llave Funcional 3 pulsada (teclas [3] y [11] del teclado central) 16 = Llave Funcional 4 pulsada (teclas [4] y [12] del teclado central) 17 = Llave Funcional 5 pulsada (teclas [5] y [13] del teclado central) 18 = Llave Funcional 6 pulsada (teclas [6] y [14] del teclado central) 19 = Llave Funcional 7 pulsada (teclas [7] y [15] del teclado central) 20 = Llave Funcional 8 pulsada (teclas [8] y [16] del teclado central) 21 = Acceso a distancia autorizado al Usuario (MG-6160 solamente) 22 = Acceso a distancia denegado al Usuario (MG-6160 solamente) 23 = Alarma generada por sabotaje 24 = Alarma generada por pérdida de supervisión 99 = Cualquier evento que no puede ser reportado
06 = Acceso a distancia 07 = Activación de PGM (Opción "B" de control remoto; ver la página 5) 08 = Activación de PGM (Opción "C" de control remoto; ver la página 5)	01 a 16 = Número de usuario 99 = Cualquier número de usuario
09 = Zona de Arranque frío	01 a 32 = Número de zona 99 = Cualquier número de zona
10 = Uso futuro	Uso futuro
11 = Señal de Mantenimiento de Detector de Humo	01 a 32 = Número de zona 99 = Cualquier número de zona

Grupo de Eventos #	Subgrupo #
12 = Retardo de transmisión de alarma de zona	01 a 32 = Número de zona 99 = Cualquier número de zona
13 = Armado con usuario	01 a 32 = Número de usuario 99 = Cualquier número de usuario
14 = Armado especial	00= Autoarmado 01 = Tarde para cerrar 02 = Autoarmado sin movimiento 03 = Armado parcial 04 = Armado rápido 05 = Armado mediante WinLoad 99 = Cualquier evento de armado especial
15 = Desarmado con usuario 16 = Desarmar después de alarma con usuario * 17 = Alarma cancelada con usuario **	01 a 16 = Número de usuario 99 = Cualquier número de usuario
18 = Desarmado especial	00= Autoarmado cancelado 01 = Desarmado mediante WinLoad 02 = Desarmado mediante WinLoad después de alarma * 03 = Alarma cancelada mediante WinLoad ** 04 = Alarma no médica cancelada 99 = Cualquier evento de desarmado especial
19 = Zona anulada 20 = Zona en Alarma 21 = Alarma de fuego 22 = Restauración de alarma de zona 23 = Restauración de alarma de fuego	01 a 32 = Número de zona 99 = Cualquier número de zona
24 = Alarma especial	00 = Pánico de urgencia no médica 01 = Pánico médico (esta alarma de pánico médico no está homologada UL) 02 = Pánico de incendio 03 = Cierre reciente 04 = Anulación Global 05 = Alarma de coacción (usuario 16) 99 = Cualquier evento de alarma especial
25 = Desconexión de zona 26 = Zona sabotada 27 = Restauración de sabotaje de zona	01 a 32 = Número de zona 99 = Cualquier número de zona
28 = Nuevo fallo	00 = N/A 01 = Fallo de CA 02 = Fallo de batería 03 = Pérdida de hora 04 = Sabotaje de consola 05 = Fallo de comunicación con central receptora 06 = Fallo de comunicación con reporte vocal 07 = Fallo de comunicación con buscapersonas 08 = Supervisión de congestión RF 99 = Cualquier nuevo evento de fallo
29 = Fallo restaurado	00 = Restauración de línea telefónica 01 = Fallo de CA 02 = Fallo de batería 03 = Pérdida de hora 04 = Restauración de sabotaje de consola 05 = N/A 06 = N/A 07 = N/A 08 = Supervisión de congestión RF 99 = Cualquier evento de restauración de fallo
30 = Batería baja en zona 31 = Restauración de batería baja en zona 32 = Fallo de supervisión de zona 33 = Restauración de supervisión de zona	01 a 32 = Número de zona 99 = Cualquier número de zona

*Un sistema armado está o estaba en alarma y fue desarmado por un usuario.

** Un sistema desarmado está o estaba en alarma (i.e. zona de 24Hr) y fue desarmado por un usuario.

Grupo de Eventos #	Subgrupo #
34 = Especial	00 = Encendido del sistema 01 = Reporte de prueba 02 = Conexión de WinLoad 03 = Desconexión de WinLoad 04 = Instalador en modo de programación 05 = Instalador salió de modo de programación 06 = Retardo de fallo de sin cierre terminado 99 = Cualquier evento especial
35 = Alarma no médica	01 a 16 = Número de usuario 99 = Cualquier número de usuario
36 = Zona activó reporte útil 37 = Fuerza de la señal débil 1 38 = Fuerza de la señal débil 2 39 = Fuerza de la señal débil 3 40 = Fuerza de la señal débil 4	01 a 32 = Número de zona 99 = Cualquier número de zona
41 y 42 = Reservado	Reservado
43 = Pérdida de supervisión de PGM 44 = Supervisión de PGM restaurada 45 = PGM sabotada 46 = Sabotaje de PGM restaurada	01 a 04 = Número de PGM 99 = Cualquier número de PGM
47 = Pérdida de supervisión de teclado inalámbrico 48 = Supervisión de teclado inalámbrico restaurada 49 = Fallo de batería de teclado inalámbrico 50 = Fallo de batería de teclado inalámbrico restaurado 51 = Fallo de CA en teclado inalámbrico 52 = Fallo de CA en teclado inalámbrico restaurado	01 a 04 = Número de teclado 99 = Cualquier número de teclado
53 = Pérdida de supervisión de repetidor inalámbrico 54 = Supervisión de repetidor inalámbrico restaurada 55 = Fallo de batería de repetidor inalámbrico 56 = Fallo de batería de repetidor inalámbrico restaurado 57 = Fallo de CA en repetidor inalámbrico 58 = Fallo de CA en repetidor inalámbrico restaurado	01 a 06 = Número de repetidor 99 = Cualquier número de repetidor
80 = Retardo de fuego iniciado 81 = Retardo de fuego cancelado	01 a 32 = Número de zona 99 = Cualquier número de zona
82 = Arranque frío de PGM	01 a 04 = Número de PGM 99 = Cualquier número de PGM
83 = Arranque frío de teclado	01 a 04 = Número de teclado 99 = Cualquier número de teclado
84 = Arranque frío de repetidor	01 a 06 = Número de repetidor 99 = Cualquier número de repetidor

Apéndice 2: Especificaciones

Tensión de Entrada	12Vca a 16Vca* 20VA ó 12Vcc a 18Vcc 1A
Consumo Máximo de Corriente	1A
Batería de Respaldo	Batería recargable de 7.2Vcc NiMH (orden # 0780100178)
2 PGMs	PGM1: Relé de estado sólido N.A. (no polarizado); Resistencia interna de 16 W(máx.): Máxima capacidad de corriente de 100mA PGM2: Un colector abierto de baja tensión; Máx. capacidad de corriente de 50mA
Vida Útil de Batería de Reserva	Mínimo 24 Horas
Rango de la Temperatura	0°C a 50°C (32°F a 122°F)
Salida Auxiliar	Cuando se usa una fuente de alimentación CA ó CC, la salida auxiliar provee 13.8V (200mA máximo)†
Homologaciones	    
	* Se recomienda emplear un transformador de 12Vca 1A para alimentar la consola Magellan. La consola genera menos calor al ser conectada a un transformador de 12Vca que si es conectada a un transformador de 16.5Vca. † Para alcanzar este valor, usar un mínimo de 15Vcc.

Apéndice 3: Diagramas de Conexión

Conexiones de Alimentación CA

Figura 2: Conexión del Transformador CA





Figura 3: Conexión de la Fuente de Alimentación CC



Figura 4: Conexión de la Batería




Para pedir una batería, el número de parte de la batería es:
Paradox #0780100178.

Figura 5: Salida Auxiliar


Salida Auxiliar de 13.8Vcc, 200mA

Vista trasera de la consola Magellan.



Conexiones de Línea Telefónica


Figura 6: Conexión Directa de Línea Telefónica



Vista trasera de la consola Magellan.

Para conectar la línea telefónica directamente a la consola:

1. Conectar un RJ31X a los terminales R-1, T-1, RING y TIP como muestra el gráfico a la derecha.
2. Conectar los cables de la compañía de teléfonos y el teléfono residencial al RJ31X.



Nota sobre la Conexión de Línea Telefónica

La consola Magellan debe poder apoderarse de la línea telefónica para efectuar una llamada en caso de emergencia. Debe poder hacer esto incluso si otro equipo (teléfonos, contestadores automáticos, módems, etc.) está ocupando la línea. Para hacerlo, la consola Magellan debe estar conectada a un jack RJ31X (o RJ38X) correctamente instalado que esté eléctricamente en serie con y al frente de todo otro equipo unido a la misma línea telefónica. La instalación correcta se muestra en el diagrama de abajo. Si se tiene alguna pregunta sobre estas instrucciones, consultar con su compañía de teléfonos o con un instalador profesional acerca de la instalación del jack RJ31X (ó RJ38X) y de la consola Magellan.





Figura 7: Conexión Vía el Enchufe de Línea

Vista trasera de la consola Magellan.



No conectar el cable RJ-11 en este enchufe.



Para conectar la línea telefónica directamente a la consola:

1. Insertar un extremo del cable RJ-11 de 4 pines en el enchufe de línea de la consola Magellan.
2. Insertar el otro extremo del cable RJ-11 en un enchufe mural estándar de teléfono.




Figura 8: Conexiones de PGM1






Figura 9: Conexiones de PGM2



Conexiones de Zona Cableada

Figura 10: Conexiones de Zona Cableada




Conexión de la Antena de Radio (sólo MG-6160)

Figura 11: Conexión de la Antena de Radio


Vista trasera de la consola Magellan.

Si la recepción radial no es muy buena, conectar la antena (incluida) en el terminal ANT de la consola Magellan. Cambiar la dirección de la antena hasta encontrar una buena recepción.



Conexión a un UIP-256

Figura 12: Conexión a un Programador Local Universal UIP-256




Conexiones del Transmisor X10 (sólo MG-6160)

Figura 13: Conexión del Transmisor X10

1. Conectar un extremo del cable inverso RJ-11 de 4 pines en el enchufe **X10** de la consola.
2. Conectar el otro extremo del cable inverso RJ-11 de 4 pines en el transmisor X10.
3. Enchufar el transmisor X10 en un tomacorriente mural estándar.


Para información sobre la programación de las características del X10 de Magellan, consultar el Manual de Usuario de X10 que puede ser descargado desde nuestro sitio web paradox.com.

Los dispositivos X10 (transmisores, módulos, etc.) no son suministrados ni pueden ser comprados vía Paradox Security Systems Ltd.




Conexión de Magellan a WinLoad

Figura 14: Conexión de Magellan a WinLoad



Conexión de una Llave de Memoria Paradox (PMC-4)

Figura 15: Conexión de una Llave de Memoria Paradox (PMC-4)



Descargar Datos hacia la Consola de Destino

Para descargar los datos de una llave de memoria hacia una consola:

1. Quitar la alimentación de la consola Magellan (CA y batería) y conectar la llave de memoria al conector de 5 pines en el lado izquierdo de la espalda de la consola como se muestra aquí arriba.
2. Reconectar la batería y la corriente CA en la consola.
3. Pulsar la tecla **[OK]** y Magellan inicia la descarga de datos desde la llave de memoria.

Copiar Datos a Llave de Memoria desde Consola de Origen

Para copiar los contenidos de una consola hacia una llave de memoria.

1. Quitar la alimentación de la consola Magellan (CA y batería) y conectar la llave de memoria al conector de 5 pines en el lado izquierdo de la espalda de la consola como se muestra aquí arriba. Reconectar la batería y la corriente CA en la consola.
2. Pulsar la tecla **[SEGUIR]** y luego la tecla **[OK]**. Magellan inicia el copiado de datos hacia la llave de memoria.




El código de instalador de la consola Magellan que se usa para descargar datos hacia la llave de memoria debe ser similar al código programado en la consola Magellan a la cual se envían los contenidos desde la misma llave de memoria. Si los códigos de instalador no coinciden, los contenidos de la llave de memoria no pueden ser descargados hacia la consola de destino.

*Ejemplo: Los contenidos de la consola Magellan A son copiados hacia la llave de memoria B. El código de instalador de la consola A es **111111**. Para poder descargar los contenidos de la llave de memoria B hacia la consola Magellan C, el código de instalador programado en la consola C también debe ser **111111**.*

Montaje Sobre una Mesa

Figura 16: Montaje Sobre una Mesa



Para montar la consola Magellan sobre una mesa se debe insertar en primer lugar la placa mural:

1. Deslizar las lengüetas de la placa mural identificadas como **B** en las ranuras de la consola Magellan identificadas como **D** (ver la Figura 17 en página 27).
2. Insertar dos tornillos (incluidos) a través de los agujeros de la placa mural identificados como **C** y en los agujeros de la consola Magellan identificados como **E** (ver la Figura 17 en página 27).
3. Insertar las patas de plástico (incluidas) en los agujeros correspondientes de la placa trasera de Magellan como se muestra a la izquierda.
4. Fijar los dos topes de caucho (incluidos) al borde inferior de la placa mural como se muestra a la izquierda.


Las patas de plástico permiten que la consola Magellan se ponga en un ligero ángulo para facilitar la visibilidad, mientras que los topes de plástico evitan que Magellan se caiga al ser usada.



El montaje sobre una mesa podría no ser un método de instalación aprobado por las normas locales. Recomendamos verificar las normas locales antes de instalar la consola Magellan mediante este método.

Montaje de Magellan en la Pared

Figura 17: Montaje de Magellan en la Placa Mural




Para instalar la placa mural:

1. Ubicar la placa mural en el lugar deseado de la pared.
2. Perforar e insertar los tornillos en los agujeros identificados como **A** en el gráfico de la izquierda.

Para instalar la consola Magellan:

1. Ubicar la placa trasera de la consola nivelada con la placa de montaje mural.
2. Deslizar las ranuras de Magellan identificadas como **D** (ver Recuadro 1) en las lengüetas de la placa mural identificadas como **B**.
3. Empujar suavemente la consola para insertar las lengüetas de la placa mural en las ranuras de Magellan.
4. Insertar dos tornillos a través de los agujeros de la placa mural identificados como **C** y en los agujeros de la placa trasera de Magellan identificados como **E** (ver Recuadro 1 abajo). Esto fija la consola a la pared.

Recuadro 1: Placa Trasera de



Apéndice 4: Códigos de Reporte Ademco Contact ID

CID#	Código de Reporte	Valor de Programación
Alarmas Médicas - 100		
100	Alarma médica *	01
101	Transmisor pendiente	02
102	Error al reportar	03
Alarmas de Fuego - 110		
110	Alarma de fuego	04
111	Humo	05
112	Combustión	06
113	Flujo de agua	07
114	Calor	08
115	Estación de sondeo	09
116	Conducto de Aire	0A
117	Llama	0B
118	Prealarma	0C
Alarmas de Pánico - 120		
120	Alarma de Pánico	0D
121	Coacción	0E
122	Silenciosa	0F
123	Audible	10
124	Coacción – Acceso autorizado	
125	Coacción – Tránsito autorizado	12
Alarmas Antirrobo -130		
130	Alarma de Robo	13
131	Perímetro	14
132	Interior	15
133	24 Horas	16
134	Entrada /Salida	17
135	Día /Noche	18
136	Exterior	19
137	Antisabotaje	1A
138	Prealarma	1B
139	Intrusión verificada	1C
Alarmas Generales - 140		
140	Alarma general	1D
141	Circuito Abierto	1E
142	Cortocircuito	1F
143	Fallo de módulo de expansión	20
144	Sensor de sabotaje	21
145	Sabotaje módulo de expansión	22
146	Antirrobo silencioso	23
147	Fallo de supervisión de sensor	24
Antirrobo 24 horas – 150 y 160		
150	Antirrobo 24 horas	25

CID#	Código de Reporte	Valor de Programación
151	Detección de gas	26
152	Refrigeración	27
153	Pérdida de calor	28
154	Filtración de agua	29
155	Fisura lámina metálica	2A
156	Fallo diurno	2B
157	Bajo nivel de gas	2C
158	Temperatura alta	2D
159	Temperatura baja	2E
161	Pérdida de flujo de aire	2F
162	Detección monóxido carbono	30
163	Nivel del tanque	31
Supervisión de Fuego - 200 y 210		
200	Supervisión de fuego	32
201	Presión baja del agua	33
202	CO ₂ bajo	34
203	Sensor de válvula	35
204	Nivel bajo del agua	36
205	Bomba activada	37
206	Fallo de bomba	38
Fallos de Sistema - 300 y 310		
300	Fallo del sistema	39
301	Pérdida de CA	3A
302	Batería baja en sistema	3B
303	Fallo de RAM	3C
304	Fallo de ROM	3D
305	Reset del sistema	3E
306	Cambio programación central	3F
307	Fallo de auto prueba	40
308	Sistema apagado	41
309	Fallo en prueba de batería	42
310	Fallo de tierra	43
311	Batería perdida /agotada	44
312	Límite de sobrecarga corriente	45
313	Reset de ingeniería	46
Fallos de Relé /Sonido - 320		
320	Relé /sonido	47
321	Sirena 1	48
322	Sirena 2	49
323	Relé de alarma	4A
324	Fallo relé	4B
325	Inversión de relé	4C
326	Verif. notificación equipo #3	4D

CID#	Código de Reporte	Valor de Programación
327	Verif. notificación equipo #4	4E
Fallos de Periferia Sistema -330 y 340		
330	Periferia del sistema	4F
331	Circuito Abierto	50
332	Cortocircuito	51
333	Fallo de módulo de expansión	52
334	Fallo de repetidor	53
335	Impresora local sin papel	54
336	Fallo de impresora local	55
337	Exp. pérdida DC de Módulo	56
338	Exp. batería baja en módulo	57
339	Exp. reset de módulo	58
341	Exp. sabotaje de módulo	59
342	Exp. pérdida CA de Módulo	5A
343	Exp. fallo auto prueba módulo	5B
344	Detección bloqueo receptor RF	5C
Fallos de Comunicación – 350 y 360		
350	Comunicación	5D
351	Fallo de Telco 1	5E
352	Fallo de Telco 2	5F
353	Radio de largo alcance	60
354	Fallo al comunicar	61
355	Pérdida de supervisión radial	62
356	Pérdida central de transmisión	63
357	Fallo radio largo alcance ROE	64
Fallo Circuito de Protección - 370		
370	Circuito de protección	65
371	Circuito de protección abierto	66
372	Cortocircuito de protección	67
373	Fallo de fuego	68
374	Salir de error de alarma	69
375	Fallo de pánico zona	6A
376	Fallo zona de atraco	6B
377	Fallo de balanceo	6C
378	Fallo de cruce de zona	6D
Fallos de Sensor - 380 y 390		
380	Fallo de sensor	6E
381	Pérdida de supervisión - RF	6F
382	Pérdida de supervisión - RPM	70
383	Sensor de sabotaje	71
384	Baja batería transmisor RF	72
385	Sensibilidad alta detector humo	73
386	Sensibilidad baja detector humo	74

CID#	Código de Reporte	Valor de Programación
387	Sensibilidad alta det. intrusión	75
388	Sensibilidad baja det. intrusión	76
389	Fallo de auto prueba sensor	77
391	Fallo control de sensor	78
392	Error compensación de deriva	79
393	Alerta de mantenimiento	7A
Abrir /Cerrar - 400		
400	Abrir / Cerrar	7B
401	Apertura /Cierre por usuario	7C
402	Grupo abierto /cerrado	7D
403	Apertura /cierre automático	7E
404	Tarde para abrir /Cerrar	5E
405	Apertura /cierre diferido	5F
406	Cancelar	7F
407	Armado /Desarm. a distancia	80
408	Armado rápido	81
409	Apertura /cierre con llave	82
Acceso a Distancia - 410		
411	Pedido de volver a llamar	83
412	Logrado – acceso descarga	84
413	Acceso fallido	85
414	Sistema apagado	86
415	Marcador apagado	87
416	Descarga lograda	88
Control de Acceso - 420 y 430		
421	Acceso denegado	89
422	Reporte acceso por usuario	8A
423	Acceso forzado	8B
424	Tránsito negado	8C
425	Tránsito autorizado	8D
426	Puerta acceso abierta forzada	8E
427	Fallo de supervisión estado puerta de entrada	8F
428	Pedido salida en punto entrada	90
429	Entrada programación acceso	91
430	Salida programación acceso	92
431	Cambio niveles de acceso	93
432	Fallo acceso relé /activación	94
433	Acceso derivación RTE	95
434	Acceso derivación DSM	96
Armado - 440 y 450		
441	Armado En Casa	97
442	Armado En Casa con Llave	98
450	Excepción Apertura /cierre	99

CID#	Código de Reporte	Valor de Programación
451	Apertura /cierre temprano	9A
452	Apertura /cierre tarde	9B
453	Fallo al abrir	9C
454	Fallo al cerrar	9D
455	Autoarmado fallido	9E
456	Armado parcial	9F
457	Salir de error (usuario)	A0
458	Usuario en el local	A1
459	Cierre reciente	A2
Sistema - 460		
461	Código ingresado erróneo	A3
462	Código ingresado legal	A4
463	Rearmar después de alarma	A5
464	Hora autoarmado extendida	A6
465	Reset de alarma de pánico	A7
466	Asistencia en local ON /OFF	A8
Sirena Relé deshabilitado -520		
520	Sirena /Relé deshabilitado	A9
521	Sirena 1 deshabilitada	AA
522	Sirena 2 deshabilitada	AB
523	Relé de alarma deshabilitado	CA
524	Fallo relé deshabilitado	AD
525	Inversión de relé deshabilitado	AE
526	Verif. notificación equipo #3 Deshabilitado	AF
527	Verif. notificación equipo #4 Deshabilitado	B0
Módulos - 530		
531	Módulo añadido	B1
532	Módulo quitado	B2
Deshabilitar Comunicación – 550 y 560		
551	Marcador deshabilitado	B3
552	Transmisor radio deshabilitado	B4
Anulación - 570		
570	Anulación de zona	B5
571	Anulación de fuego	B6
572	Anulación de zona de 24Hrs.	B7
573	Anulación de zona de robo	B8
574	Anulación de grupo	B9
575	Anulación de balanceo	BA
576	Acceso derivación zona	BB
577	Anulación punto de acceso	BC
Prueba /Misc. - 600		
601	Activación manual de prueba	BD
602	Reporte de prueba periódico	BE

CID#	Código de Reporte	Valor de Programación
603	Transmisión periódica RF	BF
604	Prueba de fuego	C0
605	Seguimiento reporte de estado	C1
606	Seguimiento de escucha	C2
607	Modo de prueba caminando	C3
608	Prueba periódica - fallo sistema presente	C4
609	Transmisor video activo	C5
611	Prueba de punto OK	C6
612	Punto no probado	C7
613	Intrusión caminando probada	C8
614	Zona fuego probada caminando	C9
615	Zon pánico probada caminando	CA
616	Pedido de servicio	CB
621	Reset memoria eventos	CC
622	Memoria eventos 50% llena	CD
623	Memoria eventos 90% llena	CE
624	Memoria eventos excedida	CF
625	Reset de Hora /Fecha	D0
626	Hora /Fecha inexactos	D1
627	Entrada en programación	D2
628	Salida de programación	D3
629	Registro de eventos de 32hrs	D4
630	Cambio de horario	D5
631	Cambio de horario excepción	D6
632	Cambio de horario de acceso	D7
654	Inactividad de sistema	D8

Códigos de Reporte Ademco Contact ID (en Inglés)

CID#	Código de Reporte	Valor de Programación
Alarmas Médicas - 100		
100	Medical alarm *	01
101	Pendant transmitter	02
102	Fail to report in	03
Alarmas de incendio - 110		
110	Fire alarm	04
111	Smoke	05
112	Combustion	06
113	Water flow	07
114	Heat	08
115	Pull station	09
116	Duct	0A
117	Flame	0B
118	Near alarm	0C
Alarmas de Pánico - 120		
120	Panic Alarm	0D
121	Duress	0E
122	Silent	0F
123	Audible	10
124	Duress - Access grated	
125	Duress - Egress granted	12
Alarmas Antirrobo - 130		
130	Burglary	13
131	Perimeter	14
132	Interior	15
133	24-hour	16
134	Entry/Exit	17
135	Day/Night	18
136	Outdoor	19
137	Tamper	1A
138	Near alarm	1B
139	Intrusion verified	1C
Alarmas Generales - 140		
140	General alarm	1D
141	Polling loop open	1E
142	Polling loop short	1F
143	Expansion module failure	20
144	Sensor tamper	21
145	Expansion module tamper	22
146	Silent burglary	23
147	Sensor supervision failure	24
Antirrobo 24 horas - 150 y 160		
150	24-hour non-burglary	25

CID#	Código de Reporte	Valor de Programación
151	Gas detected	26
152	Refrigeration	27
153	Loss of heat	28
154	Water leakage	29
155	Foil break	2A
156	Day trouble	2B
157	Low bottled gas level	2C
158	High temperature	2D
159	Low temperature	2E
161	Loss of air flow	2F
162	Carbon monoxide detected	30
163	Tank level	31
Supervisión de Fuego - 200 y 210		
200	Fire supervisory	32
201	Low water pressure	33
202	Low CO ₂	34
203	Gate valve sensor	35
204	Low water level	36
205	Pump activated	37
206	Pump failure	38
Fallos de Sistema - 300 y 310		
300	System trouble	39
301	AC loss	3A
302	Low system battery	3B
303	RAM checksum bad	3C
304	ROM checksum	3D
305	System reset	3E
306	Panel program changed	3F
307	Self-test failure	40
308	System shutdown	41
309	Battery test failure	42
310	Ground fault	43
311	Battery missing/dead	44
312	Power supply over current limit	45
313	Engineer reset	46
Fallos de Relé /Sonido - 320		
320	Sounder/relay	47
321	Bell 1	48
322	Bell 2	49
323	Alarm relay	4A
324	Trouble relay	4B
325	Reversing relay	4C
326	Notification appliance chk. #3	4D

CID#	Código de Reporte	Valor de Programación
327	Notification appliance chk. #4	4E
Fallos de Periferia sistema - 330 y 340		
330	System peripheral	4F
331	Polling loop open	50
332	Polling loop short	51
333	Expansion module failure	52
334	Repeater failure	53
335	Local printer paper out	54
336	Local printer failure	55
337	Exp. module DC loss	56
338	Exp. module low battery	57
339	Exp. module reset	58
341	Exp. module tamper	59
342	Exp. module AC loss	5A
343	Exp. module self-test fail	5B
344	RF receiver jam detect	5C
Fallos de Comunicación - 350 y 360		
350	Communication	5D
351	Telco 1 fault	5E
352	Telco 2 fault	5F
353	Long range radio	60
354	Fail to communicate	61
355	Loss of radio supervision	62
356	Loss of central polling	63
357	Long range radio VSWR prob.	64
Fallo Circuito de Protection - 370		
370	Protection loop	65
371	Protection loop open	66
372	Protection loop short	67
373	Fire trouble	68
374	Exit error alarm	69
375	Panic zone trouble	6A
376	Hold-up zone trouble	6B
377	Swinger trouble	6C
378	Cross-zone trouble	6D
Fallos de Sensor - 380 y 390		
380	Sensor trouble	6E
381	Loss of supervision - RF	6F
382	Loss of supervision - RPM	70
383	Sensor tamper	71
384	RF transmitter low battery	72
385	Smoke detector Hi sensitivity	73
386	Smoke detector Low sensitivity	74

CID#	Código de Reporte	Valor de Programación
387	Intrusion detector Hi sensitivity	75
388	Intrusion detector Low sensitivity	76
389	Sensor self-test failure	77
391	Sensor watch trouble	78
392	Drift compensation error	79
393	Maintenance alert	7A
Abrir/Cerrar - 400		
400	Open/Close	7B
401	Open/Close by user	7C
402	Group open/close	7D
403	Automatic open/close	7E
404	Late to open/close	5E
405	Deferred open/close	5F
406	Cancel	7F
407	Remote arm/disarm	80
408	Quick arm	81
409	Keyswitch open/close	82
Acceso a Distancia - 410		
411	Call back request made	83
412	Success - download access	84
413	Unsuccessful access	85
414	System shutdown	86
415	Dialer shutdown	87
416	Successful upload	88
Control de Acceso - 420 y 430		
421	Access denied	89
422	Access report by user	8A
423	Forced access	8B
424	Egress denied	8C
425	Egress granted	8D
426	Access door propped open	8E
427	Access point door status monitor trouble	8F
428	Access point request to exit	90
429	Access program mode entry	91
430	Access program mode exit	92
431	Access threat level change	93
432	Access relay/trigger fail	94
433	Access RTE shunt	95
434	Access DSM shunt	96
Armado - 440 y 450		
441	Armed Stay	97
442	Keyswitch armed Stay	98
450	Exception open/close	99

CID#	Código de Reporte	Valor de Programación
451	Early open/close	9A
452	Late open/close	9B
453	Failed to open	9C
454	Failed to close	9D
455	Auto-arm failed	9E
456	Partial arm	9F
457	Exit error (user)	A0
458	User on premises	A1
459	Recent close	A2
Sistema - 460		
461	Wrong code entry	A3
462	Legal code entry	A4
463	Re-arm after alarm	A5
464	Auto-arm time extended	A6
465	Panic alarm reset	A7
466	Service ON/OFF premises	A8
Sirena Relé deshabilitado - 520		
520	Sounder/Relay disabled	A9
521	Bell 1 disabled	AA
522	Bell 2 disabled	AB
523	Alarm relay disabled	AC
524	Trouble relay disabled	AD
525	Reversing relay disabled	AE
526	Notification appliance chk. #3 disabled	AF
527	Notification appliance chk. #4 disabled	B0
Módulos - 530		
531	Module added	B1
532	Module removed	B2
Deshabilitar Comunicación - 550 y 560		
551	Dialer disabled	B3
552	Radio transmitter disabled	B4
Anulación - 570		
570	Zone bypass	B5
571	Fire bypass	B6
572	24Hr. zone bypass	B7
573	Burglary bypass	B8
574	Group bypass	B9
575	Swinger bypass	BA
576	Access zone shunt	BB
577	Access point bypass	BC
Prueba/Misc. - 600		
601	Manual trigger test	BD
602	Periodic test report	BE

CID#	Código de Reporte	Valor de Programación
603	Periodic RF transmission	BF
604	Fire test	C0
605	Status report to follow	C1
606	Listen-in to follow	C2
607	Walk test mode	C3
608	Periodic test - system trouble present	C4
609	Video transmitter active	C5
611	Point test OK	C6
612	Point not tested	C7
613	Intrusion zone walk tested	C8
614	Fire zone walk tested	C9
615	Panic zone walk tested	CA
616	Service request	CB
621	Event log reset	CC
622	Event log 50% full	CD
623	Event log 90% full	CE
624	Event log overflow	CF
625	Time/Date reset	D0
626	Time/Date inaccurate	D1
627	Program mode entry	D2
628	Program mode exit	D3
629	32-hour event log marker	D4
630	Schedule change	D5
631	Exception schedule change	D6
632	Access schedule change	D7
654	System inactivity	D8

Apéndice 5: Códigos de Reporte Automáticos

Evento en el Sistema	Código de Reporte Contact ID De Fábrica al usar las secciones [790] a [795]	Código de Reporte SIA De Fábrica al usar las secciones [790] a [795]
Armado con Código Maestro (##)	3 4A1 - Cierre por usuario	CL – Reporte de Cierre
Armado con Código de Usuario (##)	3 4A1 - Cierre por usuario	CL – Reporte de Cierre
Armado con Llave (##)	3 4A9 - Cierre con Llave	CS – Cierre con Llave
Auto Armado	3 4A3 - Cierre Automático	CA – Cierre Automático
Armado con software	3 4A7 - Armado /desarmado a distancia	CL – Reporte de Cierre
Tarde para Cerrar	3 4A4 - Tarde para Cerrar	OT - Tarde para Cerrar
Sin Movimiento	3 4A4 - Tarde para Cerrar	NA – Sin Actividad
Armado parcial	1 574 - Anulación de grupo	CG – Cierre de Área
Armado rápido	3 408 - Armado rápido	CL – Reporte de Cierre
Fallo de Sin Cierre	1 654 – Inactividad del Sistema	CD – Inactividad del Sistema
Desarmado con Código Maestro (##)	1 4A1 - Apertura por usuario	OP – Reporte Apertura
Desarmado con Código de Usuario (##)	1 4A1 - Apertura por usuario	OP – Reporte Apertura
Desarmado con Llave (##)	1 4A9 - Apertura con Llave	OS – Llave de Apertura
Desarmado tras de alarma* con Cód. Maestro (##)	1 4A1 - Apertura por usuario	OP – Reporte Apertura
Desarmado tras alarma* con Cód. de Usuario (##)	1 4A1 - Apertura por usuario	OP – Reporte Apertura
Desarmar después de alarma* con Llave (##)	1 4A1 - Apertura con Llave	OS – Llave de Apertura
Cancelar Alarma** con Código Maestro (##)	1 4A6 - Apertura por usuario	OR - Desarmar desde Alarma
Cancelar Alarma** con Código de Usuario (##)	1 4A6 - Apertura por usuario	OR - Desarmar desde Alarma
Cancelar Alarma** con Llave (##)	1 4A6 - Apertura con Llave	OS – Llave de Apertura
Autoarmado Anulado	1 4A5 - Apertura /Cierre Diferido	CE – Cierre Extendido
Desarmado con software	1 4A7 - Armado /desarmado a distancia	OP – Reporte Apertura
Desarmar después de alarma con software	1 4A7 - Armado /desarmado a distancia	OR - Desarmar Desde Alarma
Desarme rápido	1 408 - Desarme rápido	OP – Reporte Apertura
Zona Anulada (##)	1 57A - Zona anulada	UB – Anulación de Zona Sin Tipo
Alarma de zona (##)	1 13A - Alarma Antirrobo	BA - Alarma Antirrobo
Alarma de fuego (##)	1 11A - Alarma de fuego	FA - Alarma de Incendio
Restauración de alarma de zona (##)	3 13A - Restauración Alarma Antirrobo	BH - Restauración Alarma Antirrobo
Restauración de alarma de incendio (##)	3 11A - Restauración Alarma de Fuego	FH - Restauración de Alarma de Fuego
Pánico 1 - Urgencia	1 12A - Alarma de pánico	PA - Alarma de Pánico
Pánico 2 - Médico	1 1AA - Alarma médica	MA - Alarma médica
Pánico 3 - Fuego	1 115 - Estación de Sondeo	FA - Alarma de Incendio
Cierre reciente	3 4AA - Apertura /Cierre	CR - Cierre Reciente
Desactivación automática de zona	1 574 - Anulación de grupo	CG – Cierre de Área
Alarma de coacción	1 121 - Coacción	HA – Alarma de Atraco
Anulación de zona (##)	1 57A - Zona anulada	UB – Anulación de Zona Sin Tipo
Zona sabotada (##)	1 144 - Sabotaje de sensor	TA - Alarma de Sabotaje
Restauración de sabotaje de zona (##)	3 144 - Restauración de sabotaje de sensor	TR - Restauración de Sabotaje
Bloqueo del Teclado	1 421 - Acceso negado	JA – Sabotaje Código de Usuario

*Un sistema armado está o estaba en alarma y fue desarmado por un usuario.

** Un sistema desarmado está o estaba en alarma (i.e. zona de 24Hr) y fue desarmado por un usuario.

Evento en el Sistema	Código de Reporte Contact ID De Fábrica al usar las secciones [790] a [795]	Código de Reporte SIA De Fábrica al usar las secciones [790] a [795]
Fallo de CA	1 3A1 - Pérdida de CA	AT - Fallo de CA
Fallo de Batería	1 3A9 - Fallo de prueba de batería	YT - Fallo de Batería de Sistema
Fallo de alimentación auxiliar	1 3AA - Fallo del sistema	YP - Fallo de Alimentación
Límite de corriente de salida de sirena	1 321 - Timbre 1	YA – Fallo de Sirena
Sirena ausente	1 321 - Timbre 1	YA – Fallo de Sirena
Pérdida de hora	1 626 - Hora /Fecha inexactos	JT - Hora Cambiada
Fallo en circuito de fuego	1 373 - Fallo de fuego	FT - Fallo de Fuego
Restauración de fallo de SLT	3 351 - Restauración de fallo de Telco 1	LR – Restauración de Línea Telefónica
Restauración de Fallo de CA	3 3A1 - Restauración de pérdida de CA	AR – Restauración de CA
Restauración de Fallo de Batería	3 3A9 - Restauración de prueba de batería	YR - Restauración de Batería de Sistema
Restauración de fallo de alimentación auxiliar	3 3AA - Restauración de fallo del sistema	YQ – Restauración de Alimentación
Restauración límite corriente de salida de sirena	3 321 - Restauración de sirena 1	YH – Sirena Restaurada
Restauración de sirena ausente	3 321 - Restauración de sirena 1	YH – Sirena Restaurada
Reloj programado	3 625 - Reset de Hora / Fecha	JT - Hora Cambiada
Restauración de fallo en circuito de fuego	3 373 - Restauración fallo de fuego	FJ - Restauración de Fallo de Fuego
Fallo de Combust	1 333 - Fallo de módulo de expansión	ET – Fallo de Expansión
Sabotaje de módulo	1 145 - Sabotaje de módulo de expansión	TA - Alarma de Sabotaje
Error de Módulo ROM_RAM	1 3A4 – Fallo de ROM	YF – Fallo Parámetro Suma Control
Fallo de Módulo SLT	1 352 - Fallo de Telco 2	LT – Fallo de Línea Telefónica
Fallo de comunicación de módulo con receptora.	1 354 - Fallo al comunicar	YC – Fallo de Comunicación
Fallo de impresora	1 336 - Fallo de impresora local	VT – Fallo de Impresora
Fallo de CA de Módulo	1 3A1 - Pérdida de CA	AT - Fallo de CA
Fallo de batería de módulo	1 3A9 - Fallo de prueba de batería	YT - Fallo de Batería de Sistema
Fallo de alimentación auxiliar de módulo	1 3AA - Fallo del sistema	YP - Fallo de Alimentación
Restauración de fallo de bus	3 333 – Restauración fallo módulo de expansión	ER – Restauración de Expansión
Restauración de sabotaje de módulo	3 145 – Restaur. sabotaje módulo de expansión	TR - Restauración de Sabotaje
Restauración de error ROM_RAM de módulo	3 3A4 – Restauración de fallo de ROM	YG - Parámetro Cambiado
Restauración de Módulo SLT	3 352 - Restauración de fallo de Telco 2	LR – Restauración de Línea Telefónica
Restauración de fallo de impresora	3 336 - Restauración fallo de impresora local	VR – Restauración de Impresora
Restauración de Módulo CA	3 3A1 - Restauración de pérdida de CA	AR – Restauración de CA
Restauración de batería de módulo	3 3A9 - Restauración de prueba fallida de batería	YR - Restauración de Batería de Sistema
Restauración de alimentación auxiliar de módulo	3 3AA - Restauración de fallo del sistema	YQ – Restauración de Alimentación
Fallo de comunicación con central receptora	1 354 - Fallo al comunicar	YC – Fallo de Comunicación
Baja batería módulo RF	1 384 - Baja batería transmisor RF	XT - Fallo de Batería de Transmisor
Restauración de batería de módulo RF	3 384 – Restauración batería transmisor RF	XR - Restauración de Batería de Transmisor
Fallo de supervisión de módulo RF	1 381 - Pérdida de supervisión - RF	US – Supervisión de Zona Sin Tipo
Restauración de supervisión RF de módulo	3 381 - Restauración de supervisión - RF	UR – Restauración de Zona Sin Tipo
Arranque Frío	1 3A8 – Sistema apagado	RR - Encendido
Inicio Tibio	1 3A5 - Reset del Sistema	YW - Reinicialización de Watchdog
Reporte de Prueba iniciado	1 6A2 - Reporte de prueba periódico	TX - Reporte de Prueba
Fin de comunicación de software de PC	1 412 - Logrado - acceso descarga	RS – Programación a Distancia Exitosa
Instalador programando	1 627 - Entrada en programación	LB – Programación Local
Instalador sale de programación	1 628 - Salida de programación	LS – Programación Local Exitosa

Códigos de Reporte Automáticos (en Inglés)

Evento en el Sistema	Código de Reporte Contact ID De Fábrica al usar las secciones [790] a [795]	Código de Reporte SIA De Fábrica al usar las secciones [790] a [795]
Arming with Master Code (##)	3 4A1 - Close by user	CL - Closing Report
Arming with User Code (##)	3 4A1 - Close by user	CL - Closing Report
Arming with Keyswitch (##)	3 4A9 - Keyswitch Close	CS - Closing Keyswitch
Auto Arming	3 4A3 - Automatic Close	CA - Automatic Closing
Arm with PC software	3 4A7 - Remote arm/disarm	CL - Closing Report
Late To Close	3 4A4 - Late to Close	OT - Late to Close
No Movement	3 4A4 - Late to Close	NA - No Activity
Partial arming	1 574 - Group bypass	CG - Close Area
Quick arming	3 408 - Quick arm	CL - Closing Report
Closing Delinquency	1 654 - System Inactivity	CD - System Inactivity
Disarm with Master Code (##)	1 4A1 - Open by user	OP - Opening Report
Disarm with User Code (##)	1 4A1 - Open by user	OP - Opening Report
Disarm with Keyswitch (##)	1 4A9 - Keyswitch Open	OS - Opening Keyswitch
Disarm after alarm* with Master Code (##)	1 4A1 - Open by user	OP - Opening Report
Disarm after alarm* with User Code (##)	1 4A1 - Open by user	OP - Opening Report
Disarm after alarm* with Keyswitch (##)	1 4A1 - Keyswitch Open	OS - Opening Keyswitch
Cancel alarm** with Master Code (##)	1 4A6 - Open by user	OR - Disarm from Alarm
Cancel alarm** with User Code (##)	1 4A6 - Open by user	OR - Disarm from Alarm
Cancel alarm** with Keyswitch (##)	1 4A6 - Keyswitch Open	OS - Opening Keyswitch
Auto Arming Cancellation	1 4A5 - Deferred Open/Close	CE - Closing Extend
Disarm with PC software	1 4A7 - Remote arm/disarm	OP - Opening Report
Disarm after an alarm with PC software	1 4A7 - Remote arm/disarm	OR - Disarm From Alarm
Quick disarm	1 408 - Quick disarm	OP - Opening Report
Zone Bypassed (##)	1 57A - Zone bypass	UB - Untyped Zone Bypass
Zone alarm (##)	1 13A - Burglary Alarm	BA - Burglary Alarm
Fire alarm (##)	1 11A - Fire alarm	FA - Fire Alarm
Zone alarm restore (##)	3 13A - Burglary Alarm Restore	BH - Burglary Alarm Restore
Fire alarm restore (##)	3 11A - Fire alarm Restore	FH - Fire Alarm Restore
Panic 1 - Emergency	1 12A - Panic alarm	PA - Panic Alarm
Panic 2 - Medical	1 1AA - Medical alarm	MA - Medical Alarm
Panic 3 - Fire	1 115 - Pull Station	FA - Fire Alarm
Recent closing	3 4AA - Open/Close	CR - Recent Closing
Global zone shutdown	1 574 - Group bypass	CG - Close Area
Duress alarm	1 121 - Duress	HA - Hold-up Alarm
Zone shutdown (##)	1 57A - Zone bypass	UB - Untyped Zone Bypass
Zone tampered (##)	1 144 - Sensor tamper	TA - Tamper Alarm
Zone tamper restore (##)	3 144 - Sensor tamper restore	TR - Tamper Restoral
Keypad Lockout	1 421 - Access denied	JA - User Code Tamper

*Un sistema armado está o estaba en alarma y fue desarmado por un usuario.

** Un sistema desarmado está o estaba en alarma (i.e. zona de 24Hr) y fue desarmado por un usuario.

Evento en el Sistema	Código de Reporte Contact ID De Fábrica al usar las secciones [790] a [795]	Código de Reporte SIA De Fábrica al usar las secciones [790] a [795]
AC Failure	1 3A1 - AC loss	AT - AC Trouble
Battery Failure	1 3A9 - Battery test failure	YT - System Battery Trouble
Auxiliary supply trouble	1 3AA - System trouble	YP - Power Supply Trouble
Bell output current limit	1 321 - Bell 1	YA - Bell Fault
Bell absent	1 321 - Bell 1	YA - Bell Fault
Clock lost	1 626 - Time/Date inaccurate	JT - Time Changed
Fire loop trouble	1 373 - Fire trouble	FT - Fire Trouble
TLM trouble restore	3 351 - Telco 1 fault restore	LR - Phone Line restoral
AC Failure restore	3 3A1 - AC loss restore	AR - AC Restoral
Battery Failure restore	3 3A9 - Battery test restore	YR - System Battery Restoral
Auxiliary supply trouble restore	3 3AA - System trouble restore	YQ - Power Supply restored
Bell output current limit restore	3 321 - Bell 1 restore	YH - Bell Restored
Bell absent restore	3 321 - Bell 1 restore	YH - Bell Restored
Clock programmed	3 625 - Time/Date Reset	JT - Time Changed
Fire loop trouble restore	3 373 - Fire trouble restore	FJ - Fire Trouble Restore
Combus fault	1 333 - Expansion module failure	ET - Expansion Trouble
Module tamper	1 145 - Expansion module tamper	TA - Tamper Alarm
Module ROM_RAM_error	1 3A4 - Rom checksum bad	YF - Parameter Checksum Fail
Module TLM trouble	1 352 - Telco 2 fault	LT - Phone Line trouble
Module fail to communicate to monitoring station.	1 354 - Fail to communicate	YC - Communication Fails
Printer fault	1 336 - Local printer failure	VT - Printer Trouble
Module AC Failure	1 3A1 - AC loss	AT - AC Trouble
Module battery failure	1 3A9 - Battery test failure	YT - System Battery Trouble
Module Auxiliary supply trouble	1 3AA - System trouble	YP - Power Supply Trouble
Bus fault restore	3 333 - Expansion module failure restore	ER - Expansion Restoral
Module tamper restore	3 145 - Expansion module tamper restore	TR - Tamper Restoral
Module ROM_RAM_error restore	3 3A4 - Rom checksum bad restore	YG - Parameter Changed
Module TLM restore	3 352 - Telco 2 fault restore	LR - Phone Line Restoral
Printer fault restore	3 336 - Local printer failure restore	VR - Printer Restore
Module AC restore	3 3A1 - AC loss restore	AR - AC Restoral
Module battery restore	3 3A9 - Battery test failure restore	YR - System Battery Restoral
Module Auxiliary supply restore	3 3AA - System trouble restore	YQ - Power Supply Restored
Fail to communicate with monitoring station	1 354 - Fail to communicate	YC - Communication Fails
Module RF low battery	1 384 - RF transmitter low battery	XT - Transmitter Battery Trouble
Module RF battery restore	3 384 - RF transmitter battery restore	XR - Transmitter Battery Restoral
Module RF supervision trouble	1 381 - Loss of supervision - RF	US - Untype Zone Supervision
Module RF supervision restore	3 381 - Supervision restore - RF	UR - Untyped Zone Restoral
Cold Start	1 3A8 - System shutdown	RR - Power Up
Warm Start	1 3A5 - System reset	YW - Watchdog Reset
Test Report engaged	1 6A2 - Periodic test report	TX - Test Report
PC software communication finished	1 412 - Successful - download access	RS - Remote Program Success
Installer on site	1 627 - Program mode Entry	LB - Local Program
Installer programming finished	1 628 - Program mode Exit	LS - Local Program Success

Garantía

Paradox Security Systems Ltd. ("el Vendedor") garantiza que sus productos están libres de defectos, tanto materiales como de mano de obra, bajo un uso normal durante un año. Exceptuando lo que se menciona aquí específicamente, todas las garantías expresas o implícitas, sean estatutarias o de otro tipo, cualquier garantía implícita de comerciabilidad y de adaptabilidad a un propósito particular, son expresamente excluidas. Debido a que el Vendedor no instala ni conecta los productos y debido a que los productos podrían ser usados en conjunto con productos no manufacturados por el Vendedor, éste no puede garantizar el rendimiento del sistema de seguridad y no será responsable de las circunstancias que resulten de la incapacidad del producto para funcionar. La obligación del fabricante bajo esta garantía se limita expresamente a la reparación o reemplazo, según el vendedor, de cualquier producto que no cumpla con las especificaciones. Toda devolución debe incluir la factura de compra y efectuarse dentro del periodo de la garantía. En ningún momento podrá el comprador o cualquier persona hacer responsable al vendedor por cualquier pérdida o daños ocasionados, sean directos o indirectos, incluyendo, pero sin limitarse a esto, cualquier daño por pérdida de beneficios, mercancía robada o reclamaciones realizadas por terceros, que sea causado por artículos defectuosos o se deba al uso incorrecto o a una instalación defectuosa del material.

No obstante el párrafo anterior, la máxima responsabilidad del Vendedor se limitará estrictamente al precio de compra del producto defectuoso. El uso de este producto significa la aceptación de esta garantía.

ATENCIÓN: Los distribuidores, instaladores y/o otros que vendan el producto no están autorizados a modificar esta garantía o establecer garantías adicionales que comprometan al Vendedor.

Limitaciones de los Sistemas de Alarma

Se debe comprender que el sistema de alarma Paradox, siendo altamente avanzado y seguro, no ofrece ninguna protección garantizada respecto a robos, incendios u otras urgencias (las opciones de incendio y de urgencia sólo son disponibles en algunos modelos Paradox). Esto se debe a una serie de razones, incluidas, pero sin limitarse a ello, una mala o inadecuada instalación /ubicación, limitaciones del sensor, funcionamiento de la batería, interrupción de la señal inalámbrica, mal mantenimiento o la posibilidad que el sistema o las líneas telefónicas sean comprometidos o eludidos. Como resultado, Paradox no afirma que el sistema de alarma evitará lesiones personales o daños en la propiedad, o que proveerá, cualquiera fuera la circunstancia, una advertencia o protección adecuada.

En consecuencia, el sistema de seguridad debe ser considerado como una de las muchas herramientas disponibles para reducir los riesgos y/o los daños causados por robos, incendios u otras emergencias; entre estas otras herramientas figuran, sin limitarse a ello, las pólizas de seguro, dispositivos de prevención y de extinción de incendios, junto a rociadores automáticos.

Recomendamos enfáticamente efectuar un mantenimiento regular de los sistemas de seguridad y estar bien informado acerca de los nuevos y mejorados productos Paradox.

Aviso Respecto a las Conexiones con Telefonía No Tradicional (i.e. VoIP – Voz sobre IP)

Los equipos de alarma Paradox han sido diseñados para funcionar correctamente con sistemas de teléfono tradicionales. Para los clientes que usan una central de alarma Paradox conectada a un sistema de telefonía no tradicional, como "Voz Sobre IP" (VoIP) que convierte la señal de la voz del teléfono a una señal digital que viaja por el Internet, se debe tener en cuenta que el sistema de alarma podría no funcionar tan eficientemente como con los sistemas de telefonía tradicionales.

Por ejemplo, si el equipo VoIP no tiene una batería de respaldo, durante un fallo de alimentación la capacidad del sistema de transmitir señales se puede ver afectada. O, si la conexión VoIP es deshabilitada, la característica de supervisión de línea telefónica también puede ser afectada. Otras implicaciones pueden incluir, sin limitaciones, fallas en la conexión Internet que pueden ser más frecuentes que los cortes normales de la línea telefónica.

Recomendamos enfáticamente consultar con su compañía instaladora acerca de estas y otras limitaciones que conciernen el funcionamiento de un sistema de alarma en un sistema VoIP u otros sistemas de telefonía no tradicionales. La compañía instaladora debe poder ofrecer o recomendar medidas para disminuir los riesgos relacionados, además de informarle mejor al respecto.

TBR-21

Para cumplir con la norma TBR-21, el marcado forzado estándar debe estar habilitado.

AVISOS DE UL Y ULC

NOTAS DE INSTALACIÓN UL Y C-UL

Este equipo está homologado UL de acuerdo con el estándar UL1023 (Robos Residenciales - Unidades de Sistemas de Alarma), estándar UL985 (Unidades de Aviso de Fuego Residenciales) y UL1635 estándar (Unidades de Sistemas de Comunicación Digitales de Alarma). Este equipo puede ser programado con características que no han sido homologadas para usarse con instalaciones UL. Para permanecer en el marco de estos estándares, el instalador debe seguir las siguientes instrucciones al configurar el sistema:

- Todos los componentes del sistema deben ser homologados por UL para la aplicación deseada.
- Si se piensa usar el sistema para la detección de "Incendios", El instalador debe consultar el Estándar #72 de la NFPA, Capítulo 2. Además, una vez la instalación completada, la autoridad local de protección contra incendios debe ser informada de la instalación.
- Este equipo debe ser revisado por personal técnico calificado una vez cada tres años.
- Todos los teclados deben usar un interruptor antisabotaje.
- El tiempo máximo permitido de retardo de entrada es de 45 segundos.
- El tiempo máximo permitido de retardo de salida es de 60 segundos.
- El tiempo mínimo de corte de sirena es de 4 minutos.
- Las siguientes características no cumplen con los requisitos UL: Memoria de Anulación y Desactivación Automática de Fallo.
- No conectar el dispositivo de indicación primario a un relé. El instalador debe usar la salida de sirena.
- Para cumplir con la norma UL985, la salida de alimentación auxiliar no debe exceder 200mA.
- No debe conectarse el terminal de tierra de la zona con productos Homologados UL.
- La caja metálica debe estar conectada a tierra con la tubería de agua fría.
- Todas las salidas son de Clase 2 o de energía limitada, con la excepción del terminal de batería. Los circuitos de alarma de fuego Clase 2 y de energía-limitada deben instalarse usando cables CL3, CL3R, CL3P o sustitutos permitidos por el código eléctrico nacional, ANSI/NFPA 70.


RECOMENDADO:

- Resistencia RFL parte #2011002000
- **Para Instalaciones UL:** Universal UB1640W 16.5VCA min **40VA**
- Todas las salidas tienen una tensión de 11.3Vcc a 12.7Vcc
- Batería de respaldo recargable de plomo ácido o gel de 12Vcc 4Ah (recomendado: YUASA modelo #NP7-12) para uso residencial. Usar batería de 7Ah para cumplir con los requisitos de incendio.
- Sirena Wheelock 46T-12

Legal

© 2004-2007 Paradox Security Systems Ltd. Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Una o más de las siguientes patentes EE.UU. podría aplicarse: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 y RE39406. Patentes canadienses e internacionales también podrían aplicarse. Magellan es una marca de comercio o marca registrada de Paradox Security Systems Ltd. o de sus afiliados en Canadá, Estados Unidos y/o otros países.

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper or a document template. There are no margins, text, or other markings present.



Vista General del Menú del Instalador

